

Návod k použití - Gosund PC12, duální Wi-Fi kamera

Vnitřní otočná kamera se dvěma objektivy · 4 Mpx (1920 × 2160), H.265 · aplikace Tuya Smart / Smart Life

K čemu zařízení slouží

Gosund PC12 je vnitřní bezpečnostní kamera se dvěma objektivy, které dohromady pokryjí prostor bez slepých míst. Horní objektiv je otočný a naklápěcí, dolní snímá prostor pod kamerou. Obě části lze sledovat současně, takže jedna kamera zvládne například obývací pokoj i chodbu, nebo dětský pokojík i vstup do něj. Kamera se připojí k domácí Wi-Fi síti, obraz sledujete v mobilu odkudkoli a při pohybu vám přijde upozornění.

Kompresce H.265 znamená, že při stejné kvalitě obrazu zabere záznam přibližně o polovinu méně místa než u starší komprese H.264 – na paměťovou kartu se tedy vejde zhruba dvakrát delší záznam.



Bezpečnostní pokyny a upozornění

- Kamera je určena pouze do vnitřních prostor. Nevystavujte ji dešti ani vlhku.
- Používejte pouze přiložený napájecí adaptér. Slabý zdroj způsobuje opakované restarty kamery.
- Napájecí kabel vedte tak, aby o něj nebylo možné zakopnout a aby na něj nedosáhly děti.
- Kameru neumísťujte do koupelny, na toaletu ani do jiných prostor, kde by narušovala soukromí.
- Sledujete-li kamerou prostor, kde se pohybují další osoby, informujte je o tom. U zaměstnanců i návštěv jde o zákonnou povinnost.
- Zařízení nerozebírejte a neopravujte sami.

Popis zařízení

Prvek	Popis
Horní objektiv	otočný a naklápěcí (PTZ), ovládá se z aplikace
Dolní objektiv	pevný, snímá prostor pod kamerou
Mikrofon a reproduktor	obousměrná komunikace
Slot microSD	pro paměťovou kartu se záznamem
Tlačítko Reset	podržením obnoví tovární nastavení a spustí párovací režim
Napájecí konektor	vstup napájení z přiloženého adaptéru
Kontrolka	signalizuje stav připojení

Umístění

- Kameru postavte na rovnou plochu (poličku, skříňku) nebo ji upevněte na stěnu či strop.
- Nedávejte ji přímo proti oknu – protisvětlo výrazně zhorší obraz a v noci se přisvícení odráží od skla zpět do objektivu.
- Ověřte, že je v místě dobrý signál Wi-Fi. Kamera přenáší video, takže je na kvalitu signálu citlivější než jiná chytrá zařízení.
- Vložte paměťovou kartu microSD, chcete-li nahrávat lokálně.

Uvedení do provozu - aplikace Tuya Smart / Smart Life

1. Stáhněte si aplikaci

Aplikaci „Tuya Smart“ nebo „Smart Life“ stáhněte z Google Play nebo Apple App Store a vytvořte si v ní účet. Obě aplikace fungují se zařízením stejně, stačí si vybrat jednu.

2. Připravte telefon

- Telefon připojte k té Wi-Fi síti v pásmu **2,4 GHz**, do které chcete zařízení připojit. Síť 5 GHz zařízení nepodporuje.
- V telefonu zapněte Bluetooth a určování polohy a povolte aplikaci přístup k poloze.
- Připravte si heslo k Wi-Fi síti.

3. Uvedte zařízení do párovacího režimu

Zapněte napájení zařízení. Při prvním použití se do párovacího režimu přepne samo. Pokud se tak nestane, podržte párovací tlačítko přibližně 5 sekund, dokud nezačne Wi-Fi indikátor rychle blikat, a poté tlačítko uvolněte.

Kameru při párování mějte blízko routeru. Do párovacího režimu ji uvedete podržením tlačítka **Reset**; kamera to potvrdí hlasovou hláškou v angličtině.

4. Přidejte zařízení do aplikace

1. Zařízení podporuje Bluetooth, takže je aplikace obvykle nabídne sama – na hlavní obrazovce se objeví hlášení „Zjištěno nové zařízení“. Klepněte na „Přidat“.
2. Pokud se zařízení samo nenabídne, klepněte na „+“ vpravo nahoře, zvolte „Přidat zařízení“ a v kategorii „Elektrikář“ vyberte „Spínač (Wi-Fi)“.
3. Zadejte heslo k Wi-Fi síti a potvrďte.
4. Vyčkejte na dokončení a zařízení pojmenujte.

Po úspěšném spárování přestane Wi-Fi indikátor blikat a zařízení se v aplikaci zobrazí jako online.

Kameru lze přidat i naskenováním QR kódu: aplikace zobrazí QR kód na displeji telefonu a ten podržíte přibližně 20 cm před objektivem kamery. Po načtení kamera přehraje potvrzovací tón.

Kameru lze používat i v aplikaci **GHome** od výrobce Gosund. Postup přidání je stejný. Zařízení však spárujte jen v jedné z aplikací – v obou současně fungovat nebude.

Ukládání záznamu

Způsob	Popis
Paměťová karta microSD	záznam zůstává v kameře a funguje i bez internetu. Kartu je před prvním použitím potřeba v aplikaci naformátovat.
Cloudové úložiště	placená služba v aplikaci. Záznam zůstane dostupný, i kdyby byla kamera poškozena nebo odcizena.

Doporučujeme kartu třídy Class 10 nebo vyšší, určenou pro trvalý zápis (typ „high endurance“). Běžné karty do fotoaparátu se při nepřetržitém nahrávání rychle opotřebují.

Detekce pohybu a soukromí

V nastavení kamery zapněte detekci pohybu a nastavte její citlivost a oblast, aby vás kamera neupozorňovala na pohyb v místech, která vás nezajímají.

Chcete-li kameru dočasně vypnout, použijte v aplikaci režim soukromí (Privacy mode). Kamera přestane snímat a otočná část se sklopí dolů, takže je i pohledem zřejmé, že nenahrává.

Význam kontrolky

Stav kontrolky	Význam
Rychle bliká	Kamera je v párovacím režimu
Trvale svítí	Kamera je připojena k síti
Pomalů bliká	Kamera se nepřipojila k Wi-Fi
Nesvítí	Kamera není napájena nebo je vypnutá kontrolka v nastavení

Obnovení továrního nastavení

Podržte tlačítko **Reset** přibližně 5 sekund, dokud kamera nepřehraje hlášku o obnovení nastavení. Smaže se tím připojení k Wi-Fi i vazba na účet. Před prodejem nebo předáním kamery jinému uživateli tovární nastavení vždy obnovte.

Řešení běžných problémů

Kameru se nedaří spárovat

- Telefon musí být připojen k síti **2,4 GHz**. Síť 5 GHz kamera nepodporuje.
- Zkontrolujte heslo k Wi-Fi a to, že neobsahuje diakritiku ani neobvyklé znaky.
- Párujte kameru v blízkosti routeru.
- Nebyla-li kamera nová, obnovte nejprve tovární nastavení.

Obraz se seká

- Zkontrolujte sílu signálu Wi-Fi v místě kamery.
- V aplikaci přepněte kvalitu obrazu na nižší (SD).
- Sleduje-li kameru více lidí najednou, přenos se zpomalí.

Kamera se stále restartuje

- Použijte originální napájecí adaptér. Nabíječka od telefonu s nižším proudem nestačí, zejména při pohybu otočné části.
- Vyzkoušejte jinou zásuvku a jiný kabel.

Záznam se neukládá na kartu

- Kartu naformátujte přímo v aplikaci kamery, ne v počítači.
- Ověřte kapacitu karty – kamery obvykle podporují karty do 128 GB.
- Poškozenou nebo levnou kartu kamera nemusí rozpoznat; zkuste jinou.

Technické parametry

Parametr	Hodnota
Model	Gosund PC12
Typ	vnitřní otočná kamera se dvěma objektivy
Rozlišení	4 Mpx, 1920 × 2160
Komprese videa	H.265
Rozsah otáčení	vodorovně až 355°, svisle až 90°
Zvuk	vestavěný mikrofon a reproduktor, obousměrná komunikace
Detekce	detekce pohybu s upozorněním do telefonu
Úložiště	paměťová karta microSD, volitelně cloudové úložiště
Bezdrátové připojení	Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Aplikace	Tuya Smart / Smart Life, případně GHome (Android, iOS)
Hlasové ovládání	Amazon Alexa, Google Assistant
Umístění	vnitřní prostory

Likvidace a recyklace (WEEE)

Výrobek je elektrické zařízení podle směrnice 2012/19/EU a nesmí se likvidovat spolu se směsným komunálním odpadem. Po skončení životnosti jej odevzdejte na sběrném místě určeném pro elektrická a elektronická zařízení. Správnou likvidací pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Informace o nejbližším sběrném místě získáte na obecním úřadě nebo u prodejce.

Prodejce

Prodejce	Smart-Switch.cz
Web	www.smart-switch.cz
Technická podpora	prostřednictvím kontaktního formuláře na webu prodejce

Tento návod sestavila redakce Smart-Switch.cz podle údajů uvedených výrobcem na zařízení a na obalu, podle podkladů dodavatele a podle ověřeného chování zařízení. Nejde o originální dokumentaci výrobce – ten k tomuto produktu žádný návod nevydává. Údaje uvedené na štítku zařízení mají vždy přednost.