

Návod k použití - RF dálkový ovladač 433 MHz, 4 tlačítka

Klíčenko se čtyřmi tlačítky A-D · 433 MHz · baterie 12 V typ 27A · pro zařízení SONOFF s RF přijímačem 433 MHz



- [1. K čemu ovladač slouží](#)
- [2. Technické parametry](#)
- [3. Kompatibilní zařízení](#)
- [4. Párování se SONOFF RF Bridge](#)
- [5. Párování s vypínači SONOFF TX \(T1, T2, T3\)](#)
- [6. Párování s dalšími přijímači](#)
- [7. Výměna baterie](#)
- [8. Řešení potíží](#)
- [9. Likvidace a recyklace \(WEEE\)](#)
- [10. Prodejce](#)

1. K čemu ovladač slouží

Ovladač vysílá na frekvenci 433 MHz. Každé ze čtyř tlačítek vysílá vlastní pevný kód. Přijímač (vypínač, relé nebo RF Bridge) se tento kód naučí a pak na stisk tlačítka reaguje – zapne, vypne nebo spustí scénu. Ovladač funguje místně, bez Wi-Fi a bez internetu. Posuvný kryt tlačítek chrání před nechtěným stiskem v kapse.

2. Technické parametry

Parametr	Hodnota
Frekvence	433 MHz
Počet tlačítek	4 (A, B, C, D)
Typ kódu	pevný kód, každé tlačítko jiný
Dosah	až 30 m ve volném prostoru
Napájení	baterie 12 V, typ 27A (A27)
Provedení	klíčenka s posuvným krytem

3. Kompatibilní zařízení

- SONOFF RF Bridge 433 (R2) – ovladač se přidá do aplikace eWeLink a tlačítka lze použít ve scénách.
- SONOFF TX řady T1, T2 a T3 (EU s označením 1C/2C/3C). **Řada T0 RF nepodporuje.**
- SONOFF 4CH PRO, SONOFF RF a další zařízení s přijímačem 433 MHz.

Zda přijímač umí 433 MHz, zjistíte v jeho návodu nebo parametrech.

4. Párování se SONOFF RF Bridge

1. V aplikaci eWeLink otevřete RF Bridge a zvolte přidání dálkového ovladače (typ ovladače podle počtu tlačítek, zde 4 tlačítka).
2. Klepněte na tlačítko v aplikaci, které se má naučit kód – RF Bridge pípne a přejde do režimu učení.
3. Stiskněte odpovídající tlačítko na ovladači. RF Bridge potvrdí naučení pípnutím.
4. Opakujte pro další tlačítka a ovladač uložte.

Naučená tlačítka pak můžete v eWeLink použít jako spouštěč scény pro libovolná zařízení eWeLink.

5. Párování s vypínači SONOFF TX (T1, T2, T3)

Spárování

Na vypínači podržte dotykové tlačítko, které chcete ovládat, 3 s, dokud kontrolka neblinkne červeně, a pusťte. Krátce stiskněte zvolené tlačítko na ovladači. Kontrolka znovu blikne červeně – hotovo.

Smazání

Podržte dotykové tlačítko 5 s, dokud kontrolka dvakrát neblinkne červeně, a pusťte. Stiskněte kterékoli tlačítko na ovladači. Kontrolka blikne červeně – kódy jsou smazány.

6. Párování s dalšími přijímači

U ostatních zařízení (např. SONOFF 4CH PRO) se řiďte návodem přijímače – obvykle se na přijímači stiskne párovací tlačítko příslušného kanálu a pak tlačítko na ovladači.

7. Výměna baterie

1. Otevřete kryt ovladače – podle provedení odšroubujte šroubek na zadní straně, nebo kryt opatrně rozevřete.
2. Vyměňte baterii 12 V typ 27A (A27), dodržte polaritu.
3. Kryt zavřete a přišroubujte. Naučené kódy zůstávají v přijímači, ovladač není třeba znovu párovat.

Baterii uchovávejte mimo dosah dětí. Spolknutí baterie je nebezpečné.

8. Řešení potíží

Projev	Co s tím
Přijímač nereaguje	Vyměňte baterii, zkráťte vzdálenost, ověřte, že přijímač podporuje 433 MHz (SONOFF TX řady T0 ne).
Malý dosah	Slabá baterie nebo stínění kovem či zdmi.
Reaguje jiné zařízení	Tlačítko je naučené ve více přijímačích – kód v nechtěném přijímači smažte.

Likvidace a recyklace (WEEE)

Výrobek je elektrické zařízení podle směrnice 2012/19/EU a nesmí se likvidovat spolu se směsným komunálním odpadem. Po skončení životnosti jej odevzdejte na sběrném místě určeném pro elektrická a elektronická zařízení. Správnou likvidací pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Informace o nejbližším sběrném místě získáte na obecním úřadě nebo u prodejce.

Prodejce

Prodejce	Smart-Switch.cz
Web	www.smart-switch.cz
Technická podpora	prostřednictvím kontaktního formuláře na webu prodejce

Tento návod sestavila redakce Smart-Switch.cz podle údajů uvedených výrobcem na zařízení a na obalu, podle podkladů dodavatele a podle ověřeného chování zařízení. Nejde o originální dokumentaci výrobce – ten k tomuto produktu žádný návod nevydává. Údaje uvedené na štítku zařízení mají vždy přednost.