



Uživatelská příručka Sonoff RF dálkové ovladače nebo RF tlačítkové vypínače

Zařízení Sonoff podporující ovládání RF signálem jsou: RF R2, RF R3, 4CH PRO R2, 4CH PRO R3, Slampher R2, TX2, TX3, iFan03, D1 a RF Bridge.

Jedna skupina potvrzuje úspěšné spárování bliknutím diody, jiná skupina akustickým "beep". Návod obsahuje vždy postup, jak zařízení spárovat, ale také odpárovat od tohoto RF signálu, což se hodí v případě, že potřebujete ovladač připárovat k novému RF zařízení.

Zvukový signál: iFan03, D1, RF Bridge, TX2, TX3

LED indikátor: RF R2, RF R3, Slampher R2, 4CH PRO R2, 4CH PRO R3

Spárování (nebo vymazání párování) dvou zařízení Sonoff na bázi RF

Série TX - TX2, TX3

RF párování:

Dlouze stiskněte tlačítko, které chcete spárovat, na vypínači TX po dobu 3 s, dokud neuslyšíte zvukový signál „beep“, pak stiskněte tlačítko, které chcete spárovat na RF dálkovém ovladači/vypínači. Po úspěšném spárování uslyšíte znovu zvukový signál. (Pomocí této metody lze spárovat i další tlačítka). Každý kanál lze spárovat se 14 tlačítky dálkového ovladače.

RF Vymazání:

Dlouze stiskněte libovolné tlačítko na vypínači TX po dobu 5 s, dokud neuslyšíte dva „beep“ zvuky, poté stiskněte kterékoli tlačítko na RF dálkovém ovladači/vypínači. Po úspěšném spárování znovu zazní „beep“. (Pomocí této metody lze vymazat i jiná tlačítka)

RF R2 , RF R3 , Slampher R2

RF párování:

Dlouze stiskněte tlačítko „párování“ na zařízení Sonoff, dokud LED kontrolka nezačne blikat, pak stiskněte tlačítko, které chcete spárovat na RF dálkovém ovládání/vypínači. Po úspěšném spárování LED indikátor znovu bliká. (Pomocí této metody lze spárovat jiná tlačítka). RF R2 a RF R3 může spárovat 14 tlačítek dálkového ovladače. Slampher R2 může spárovat 14 tlačítek dálkového ovladače.

RF vymazání:

Dlouze stiskněte „párovací tlačítko“ na zařízení Sonoff, dokud LED indikátor dvakrát neblinkne, pak dlouze stiskněte libovolné tlačítko na RF dálkovém ovladači, dokud LED indikátor neblinkne, což značí úspěšné vymazání. (Pomocí této metody lze vymazat i jiná tlačítka)

4CH PRO R2

RF párování

Na spínači dvakrát krátce stiskněte tlačítko kanálu, který chcete spárovat, poté stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém RF ovladači/vypínači. Po úspěšném párování blikne LED indikátor odpovídajícího kanálu na spínači Sonoff 4CH PRO R2 čtyřikrát. Každý kanál může spárovat 1 tlačítko dálkového ovladače.

RF vymazání:

Dlouze stiskněte hardware tlačítko S5 na Sonoff 4CH PRO R2, dokud se všechny LED diody nerozsvítí a po úspěšném vymazání zhasnou.

4CH PRO R3

RF párování:

Dlouze stiskněte tlačítko kanálu, které chcete spárovat na 4CH PRO R3, dokud LED dioda neblinkne, poté stisk uvolněte. Krátce stiskněte tlačítko na dálkovém RF ovladači/vypínači, které chcete spárovat, a LED dioda opět rychle blikne, což znamená, že jste tlačítko spárovali úspěšně. Podle této metody lze spárovat další tlačítka dálkového ovladače. Každý kanál může spárovat až 4 tlačítka dálkového ovladače.

RF Vymazání:

Na 4CH PRO R3 dlouze stiskněte tlačítko, které chcete vymazat, dokud LED dioda dvakrát neblinkne, a poté uvolněte. Krátce stiskněte tlačítko RF dálkového ovladače/vypínače, které chcete vymazat, a LED dioda rychle jednou blikne. Tlačítko jste úspěšně vymazali. (Pomocí této metody lze vymazat i jiná tlačítka na dálkovém ovládání.)

iFan03, D1

RF párování:

Po zapnutí spínače dlouze stiskněte (cca 5 s) libovolné tlačítko na RF dálkovém ovladači/vypínači, dokud neuslyšíte zvukový signál „beep“. Stačí spárovat jedno tlačítko, a tím jsou spárována i všechna ostatní tlačítka. D1 může spárovat až 16 tlačítek dálkových ovladačů. iFan03 může spárovat až 10 tlačítek dálkových ovladačů.

RF vymazání:

Dlouze stiskněte tlačítko na RF dálkovém ovladači/vypínači po dobu 5 s, dokud neuslyšíte dvě pípnutí. Vymazání jednoho tlačítka znamená, že i všechna ostatní tlačítka jsou vymazána.

RF Bridge.

RF párování:

Klepnutím na „+“ v detailu zařízení Bridge v aplikaci eWelink přidáte RF dálkový ovladač/vypínač (zvolte položku dálkového ovladače). Dlouze tapněte v aplikaci na název „tlačítko“ po dobu 5 s, dokud uslyšíte „beep“, pak dlouho stiskněte „párovací tlačítko“ na RF dálkovém ovladači/vypínači. Při úspěšném spárování uslyšíte dva „beep“ zvuk. RF Bridge může spárovat až 64 tlačítek dálkového ovladače.

RF vymazání:

Přímo smažte tlačítko na RF Bridge.

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu, kontaktujte nás. Záruka je 24 měsíců od zakoupení. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů



Symbol elektroodpadu. Nepoužitelný elektrovýrobek nesmí být dle směrnice 2012/19 EU vyhozen do směsného odpadu, ale musí být odevzdaný na příslušných místech k ekologické likvidaci. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.



EU Prohlášení o shodě

Prodejce prohlašuje, že RF zařízení na základě své koncepce a konstrukce odpovídají příslušným požadavkům Evropské unie.