


Nulová konfigurace

Zero Configuration je poháněn technologií FastCon™



- První zařízení FastCon™ musí být nakonfigurováno pro síť jako obvykle (viz „Přidat zařízení“).
- Když zapnete nové zařízení FastCon™, bude automaticky zjištěno a zobrazeno v aplikaci. Přijměte a přidejte zařízení podle pokynů v aplikaci.

Funguje s Google/Alexa/IFTTT

- Ujistěte se, že zařízení lze vzdáleně ovládat z externích sítí (např. 4G).
- V aplikaci Google/Alexa/IFTTT povolte dovednost/ službu s názvem „BroadLink“, propojte účet a objevte zařízení.
- POZNÁMKA:** Pokud bylo zařízení resetováno, musíte znovu objevit zařízení v aplikaci Alexa nebo znovu propojit účet v aplikaci Google.
- Podporované oblasti, jazyky a příkazy hlasového ovládání podléhají změnám v důsledku upgradu dovednosti/služeb a zásad platform třetích stran.
- Dostupné příkazy hlasového ovládání naleznete v aplikaci pro podporovaná zařízení.

Najděte ostatní

- Co mám dělat, když se mi nepodaří nakonfigurovat zařízení?
 - Ujistěte se, že stav vaší sítě je plně v souladu s požadavkem uvedeným v části „Příprava aplikace“.
 - Ujistěte se, že k routeru není připojeno příliš mnoho zařízení (běžný domácí router pojme maximálně 15 zařízení včetně telefonů, počítačů, chytrých televizorů...)
 - V případě potřeby vyzkoušejte konfiguraci AP.
- Najdou ostatní moje zařízení?
 - Pouze uživatel přidán do vašeho domovského člena a přiřazené s oprávněním mají přístup k autorizovaným zařízením.

Důležitá upozornění

- Pouze pro vnitřní použití v suchém prostředí.
- Před instalací vypněte napájení.

FCC radiční expozice Prohlášení

- FCC ID: 2ACDZ-BL3335-P
- Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
 - Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.




Wi-Fi OVLÁDACÍ BOX

Průvodce rychlým startem MCB1

www.mybestcon.com

Přehled

(Jednotka: mm)



Indikace

Postavení	Indikace
Rychle bliká Zařízení v chytré konfiguraci (2-3krát za sekundu) režim (čeká na přidání).	
Rychle bliká a střídavě je zařízen v konfiguraci přístupového bodu vypnuté	režim (čeká na přidání)
Rychle bliká Zařízení se	konfiguruje a pomalu se vypíná poté přidán do sítě.
Bliká pomalu (jednou za sekundu)	Zařízení se nepodařilo připojit k síti
NA	Zařízení je zapnuté
VYPNUTO	Zařízení je vypnuté

Resetovat pro chytrou konfiguraci

- Stiskněte a podržte tlačítko reset (zapnuto/vypnuto) po dobu 6s, dokud LED dioda rychle nezačne blikat. **NEDRŽTE** déle než 10 s, jinak přejde do režimu konfigurace přístupového bodu.

Resetovat konfiguraci přístupového bodu

- Za jakýchkoli podmínek stiskněte a podržte tlačítko reset (zapnuto/vypnuto) po dobu 10 sekund, dokud LED dioda rychle nezačne blikat a střídavě zhasne.

Připravte aplikaci

- Stáhněte si aplikaci „BroadLink“ z App Store nebo Google Play vyhledáním nebo naskenováním QR kódu.


- Otevřete aplikaci, zaregistrujte si účet a podle průvodce nastavte svůj domov pro první použití.



POZNÁMKA:

- Před přidáním zařízení se ujistěte, že je váš telefon připojen k 2,4 GHz Wi-Fi síti (5 GHz není podporováno).
- Heslo Wi-Fi by nemělo obsahovat více než 32 znaků a žádné speciální znaky, které nejsou dostupné na standardním rozložení klávesnice.

Přidat zařízení



Ujistěte se, že je zařízení v konfiguračním režimu

- Zapněte zařízení. Pokud jej používáte poprvé, bude automaticky v režimu chytré konfigurace, jinak jej možná budete muset resetovat.

- Když je zařízení v režimu chytré konfigurace, postupujte podle průvodce v aplikaci a přidejte zařízení, pojmenujte jej a přiřaďte k místnosti.

- Pokud máte potíže s přidáním zařízení v režimu chytré konfigurace, přečtěte si část Indikace a vyzkoušejte konfiguraci přístupového bodu.



[mybestcon](http://mybestcon.com)

web: www.mybestcon.com/support

e-mail: support@mybestcon.com