

Uživatelský manuál SONOFF DW2-Wi-Fi (CZ)

1. Stažení aplikace eWeLink
2. Vložení baterií
3. Vstup do párovacího režimu
4. Přidání zařízení

Instalace zařízení

Technické parametry

Popis zařízení

Stav LED kontrolky

Funkce

Použití

Výměna baterií

FCC prohlášení

EU prohlášení o shodě


Výrobce

1. Stažení aplikace eWeLink

2. Vložení baterií

Operation instruction


1. Download the “eWeLink”APP




Android™ & iOS

2. Install batteries

2-1. Remove the back cover of the transmitter.



2-2. Insert batteries into the battery compartment based on identifiers of positive and negative poles.



2-3. Close the back cover.

ⓘ The battery is not included, please purchase it separately.

1. Sejměte zadní kryt vysílače.
2. Vložte baterie do přihrádky podle vyznačené polarity (+/-).
3. Zavřete zadní kryt.

Baterie nejsou součástí balení, je nutné je dokoupit samostatně.


3. Vstup do párovacího režimu

Vyjímací jehlou podržte párovací tlačítko na vysílači po dobu 5 s, dokud nezačne blikat LED kontrolka – zařízení tím přejde do párovacího režimu.

4. Přidání zařízení

Klepněte na „+“ a vyberte „Bluetooth connect“, poté postupujte podle pokynů v aplikaci.

3. Enter pairing mode



Long press the pairing button on the transmitter for 5s with the eject pin until the LED indicator flashes, then the device enters the pairing mode.


4. Add the device



Tap “+” and select “Bluetooth connect”, then operate following the prompt on the APP.

Install the device

1. Tear off the protective film of the 3M adhesive.




Instalace zařízení


1. Sloupněte ochrannou fólii z 3M lepicí pásky.
2. Při instalaci dbejte na zarovnání značky na magnetu se značkou na vysílači.

3. Vysílač a magnet nainstalujte odděleně do místa, kde se dveře/okno otevírají a zavírají – mezera mezi nimi musí být při zavření dveří/okna menší než 5 mm.

2. Try to align the mark line on the magnet with that on the transmitter during installation.



3. Install them in the opening and closing area separately.



Make sure the installation gap is less than 5mm when the door or the window is closed.

Specifications


Model	DW2-Wi-Fi
Battery model	AAA 1.5V
Working voltage	DC3V (2 x 1.5V battery)
Quiescent current	≤40uA
Emission current	≤15mA
Wi-Fi	IEEE 802.11 b 2.4GHz
Operating systems	Android & iOS
Installation gap	<5mm
Working temperature	-10°C~40°C
Material	PC
Dimension	Transmitter: 70x31x19mm Magnet: 42x14x16mm

Technické parametry

Model	DW2-Wi-Fi
Typ baterie	AAA 1,5 V (2×)
Pracovní napětí	DC 3 V (2× 1,5V baterie)
Klidový proud	$\leq 40 \mu\text{A}$
Vysílací proud	$\leq 15 \text{ mA}$
Wi-Fi	IEEE 802.11b 2,4 GHz
Operační systémy	Android a iOS
Instalační mezera	$< 5 \text{ mm}$
Pracovní teplota	$-10 \text{ }^{\circ}\text{C}$ až $40 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Materiál	PC
Rozměry	Vysílač: $70 \times 31 \times 19 \text{ mm}$ Magnet: $42 \times 14 \times 16 \text{ mm}$

Popis zařízení

Product Introduction



ⓘ The device weight is less than 1 kg.
The installation height of less than 2 m is recommended.

LED indicator status instruction

Flashes	Bluetooth Pairing Mode
Flashes quickly once	Unable to discover the router
Flashes quickly twice	Connect to the router but fail to connect to Wi-Fi

Features

DW2-Wi-Fi is a Wi-Fi wireless door/window transmitter which triggers the transmitter by separating the magnet for more than 20mm from the transmitter, then the transmitter will send an alarm message and pushes it to APP. You can share the device with your family to check the door/window status together.



Share Control



Alarm push notification



Historical operation records



Battery level

LED kontrolka · zarovňávací značky · magnet · párovací tlačítko · vysílač

Hmotnost zařízení je menší než 1 kg. Doporučená montážní výška do 2 m.

Stav LED kontrolky

Stav LED kontrolky	Význam
Bliká	Režim párování přes Bluetooth
Jednou rychle blikne	Nepodařilo se najít router
Dvakrát rychle blikne	Připojeno k routeru, ale nepodařilo se připojit k Wi-Fi


Funkce

DW2-Wi-Fi je bezdrátový Wi-Fi dveřní/okenní vysílač, který se spustí oddálením magnetu od vysílače o více než 20 mm – vysílač poté odešle poplachovou zprávu do aplikace. Zařízení lze sdílet s rodinou, aby stav dveří/okna mohli kontrolovat společně.

Sdílené ovládání · Push upozornění na poplach · Historie záznamů · Stav baterie

Použití


Application



Note:

- Do not install outside the door/window.
- Do not install in the unstable position or in the place exposed to rain or moisture.
- Do not install near wiring or magnetic object.

Replace batteries



Dveře · Okno

- Neinstalujte venku mimo dveře/okno.
- Neinstalujte na nestabilní místo ani na místo vystavené dešti či vlhkosti.
- Neinstalujte v blízkosti kabeláže nebo magnetických předmětů.

FCC prohlášení

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou mít za následek odebrání oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

Prohlášení o vystavení záření FCC: Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Zařízení musí být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a tělem uživatele. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem.

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity mají poskytovat přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v obytných prostorách. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky jiného okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu DW2-Wi-Fi je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <https://sonoff.tech/compliance/>

Vysílací frekvence (TX)	Wi-Fi: 2412-2472 MHz
Přijímací frekvence (RX)	Wi-Fi: 2412-2472 MHz
Frekvence BLE	2402-2480 MHz
Výstupní výkon Wi-Fi	12,62 dBm (802.11b)
Výstupní výkon BLE	1,9 dBm/MHz

Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Adresa	1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, Shenzhen, Guangdong, Čína
PSČ	518000
Web	sonoff.tech
Vyrobeno	v Číně

Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.