

SONOFF Support

SPM-Main and SPM-4Relay are the main unit and slave unit of SONOFF smart stackable power meter, and both are designed to work together. You can control the added slave unit in App through pairing the main unit with eWeLink App.

SPM-Main and SPM-4Relay sind die Haupteinheit und die Untereinheit des intelligenten, stapelbaren Leistungsmessers von SONOFF, und beide sind so konzipiert, dass sie zusammenarbeiten. Sie können die hinzugefügte Untereinheit in der App steuern, indem Sie die Haupteinheit mit der eWeLink-App koppeln.

El SPM-Main y el SPM-4Relay son la unidad principal y la unidad esclava del medidor de corriente inteligente que se acumula SONOFF, y ambos están diseñados para que trabajen a la par. Puede controlar la unidad esclava agregada por la aplicación al vincularla a la unidad principal con la aplicación eWeLink.


LE SPM-Main et le SPM-4Relay sont respectivement l'unité principale et l'unité esclave du wattmètre intelligent empilable SONOFF, et les deux sont conçus pour fonctionner ensemble. Vous pouvez contrôler l'unité esclave ajoutée dans l'application en couplant l'unité principale avec l'application eWeLink.

SPM-Main et SPM-4Relay являются главным блоком и подчиненным блоком умного складываемого измерителя мощности SONOFF, и оба предназначены для совместной работы. Вы можете управлять добавленным подчиненным блоком в приложении, путем сопряжения главного блока с приложением eWeLink.


SPM-Main and SPM-4Relay sind die Haupteinheit und die Untereinheit des intelligenten, stapelbaren Leistungsmessers von SONOFF, und beide sind so konzipiert, dass sie zusammenarbeiten. Sie können die hinzugefügte Untereinheit in der App steuern, indem Sie die Haupteinheit mit der eWeLink-App koppeln.

El SPM-Main y el SPM-4Relay son la unidad principal y la unidad esclava del medidor de energía inteligente empilable SONOFF, e ambos são projetados para trabalhar juntos. Você pode controlar a unidade esclava adicionada no aplicativo emparelhando a unidade principal com o aplicativo eWeLink.


1. Power off / Ausschalten / Apagado / Éteindre / Spegnimento / Выключить / Decligiar




2. Wiring instruction / Verkabelungsanleitung / Instrucciones de cableado / Instrucciones di cablaggio / Istruzioni per il cablaggio / Инструкции по прокладке / Instruções de instalação




3. Main unit and slave unit connection / Anschluss der Haupteinheit und Untereinheit / Instrucciones de cableado de la principal y unidad principal y esclava / Instrucciones de cablage de l'unité principale et de l'unité principale, de l'unité esclava et de l'unité esclava / Istruzioni di cablaggio dell'unità principale e principale, unità slave e slave / Инструкция по подключению главного и главного блока, подчиненного и подчиненного блока / Instruções de ligação da unidade principal / principal, unidade esclava e esclava




4. Light fixture wiring instruction / Anleitung zur Verkabelung des Beleuchtungskörpers / Instrucciones de cableado para apliclo de luz / Schéma de câblage de la lampe de contrôle / Istruzioni per il collegamento della lampada / Инструкция по подключению светильника / Instrução para instalação de lâmpadas



5. Add device / Add the device / Gerät hinzufügen / Ajouter le dispositif / Aggiungere il dispositivo / Добавить устройство / Adicione o aparelho



6. Main unit addition / Add the slave unit to the main unit / Hinzufügen der Untereinheit zur Haupteinheit / Agregue una unidad esclava a la unidad principal / Ajoutez l'unité esclave à l'unité principale / Aggiungere l'unità slave all'unità principale / Добавьте подчиненный блок к главному блоку / Adicione a unidade esclava à unidade principal





HAVE A PROBLEM?

We are so sorry for the inconvenience caused by the product. Please contact us for help via the email address below.


support@itead.cc

WE WILL GET BACK TO YOU AS SOON AS POSSIBLE.

3. Download the "EasyLink" App / Download the eWeLink App / APP herunterladen / Descargar la aplicación / Télécharger l'application / Scarica la App / Скачать приложение / Baixar o App


4. Power on / Einschalten / Encender / Allumer / Accensione / Включить / Ligue




5. Pairing / Emparejamiento / Bluetooth pairing / Bluetooth pairing / Bluetooth pairing / Bluetooth pairing / Bluetooth pairing



6. Add device / Add the device / Gerät hinzufügen / Ajouter le dispositif / Aggiungere il dispositivo / Добавить устройство / Adicione o aparelho



Main unit addition / Add the slave unit to the main unit / Hinzufügen der Untereinheit zur Haupteinheit / Agregue una unidad esclava a la unidad principal / Ajoutez l'unité esclave à l'unité principale / Aggiungere l'unità slave all'unità principale / Добавьте подчиненный блок к главному блоку / Adicione a unidade esclava à unidade principal




7. Power on / Einschalten / Encender / Allumer / Accensione / Включить / Ligue



8. Pairing / Emparejamiento / Bluetooth pairing / Bluetooth pairing / Bluetooth pairing / Bluetooth pairing / Bluetooth pairing



9. Add device / Add the device / Gerät hinzufügen / Ajouter le dispositif / Aggiungere il dispositivo / Добавить устройство / Adicione o aparelho



品牌: 松诺/SONOFF

物料: SPM (主机+从机) 快速指南 V1.0

材料: 105g铜板 四色印刷 手风琴8折页

尺寸: 展开: 600x110mm 折后: 75x110mm

LIKE IT!

Get to know you are satisfied with SONOFF products. It would mean a lot to us if you can take a minute to share your buying experience.

Share it on Amazon | Share it on your social media

Share it with your friends and family

Get the latest news by following us: **New arrival Promotion How-to videos**



HAVE A PROBLEM?

We are so sorry for the inconvenience caused by the product. Please contact us for help via the email address below.


support@itead.cc

WE WILL GET BACK TO YOU AS SOON AS POSSIBLE.


3. Download the "EasyLink" App / Download the eWeLink App / APP herunterladen / Descargar la aplicación / Télécharger l'application / Scarica la App / Скачать приложение / Baixar o App





4. Power on / Einschalten / Encender / Allumer / Accensione / Включить / Ligue




5. Pairing / Emparejamiento / Bluetooth pairing / Bluetooth pairing / Bluetooth pairing / Bluetooth pairing / Bluetooth pairing



6. Add device / Add the device / Gerät hinzufügen / Ajouter le dispositif / Aggiungere il dispositivo / Добавить устройство / Adicione o aparelho



Main unit addition / Add the slave unit to the main unit / Hinzufügen der Untereinheit zur Haupteinheit / Agregue una unidad esclava a la unidad principal / Ajoutez l'unité esclave à l'unité principale / Aggiungere l'unità slave all'unità principale / Добавьте подчиненный блок к главному блоку / Adicione a unidade esclava à unidade principal



7. Power on / Einschalten / Encender / Allumer / Accensione / Включить / Ligue



8. Pairing / Emparejamiento / Bluetooth pairing / Bluetooth pairing / Bluetooth pairing / Bluetooth pairing / Bluetooth pairing



9. Add device / Add the device / Gerät hinzufügen / Ajouter le dispositif / Aggiungere il dispositivo / Добавить устройство / Adicione o aparelho



品牌: 松诺/SONOFF

物料: SPM (主机+从机) 快速指南 V1.0

材料: 105g铜板 四色印刷 手风琴8折页

尺寸: 展开: 600x110mm 折后: 75x110mm