

Návod k použití - Chytrý trezor na klíče (Smart Key Box R2)

Model MYQ-KB5 · otevírání otiskem prstu, kódem, kartou nebo z aplikace · Bluetooth, aplikace Tuya Smart / Smart Life

K čemu zařízení slouží

Chytrý trezor na klíče je bezpečnostní schránka, kterou pověsíte na kliku, zábradlí nebo přišroubujete na zeď. Uvnitř necháte klíče od bytu nebo domu a otevřete ji otiskem prstu, číselným kódem, přiloženou kartou, nebo z mobilní aplikace. Hodí se pro krátkodobé pronájmy, úklidovou službu, řemeslníky nebo rodinu, která si potřebuje klíče předávat bez osobního setkání.

V aplikaci můžete vytvořit **dočasný kód** s omezenou platností – host jej použije jen po dobu svého pobytu a po vypršení přestane fungovat. V historii pak vidíte, kdo a kdy schránku otevřel.



Bezpečnostní pokyny a upozornění

- Schránka chrání klíče před náhodným zneužitím, není to však bezpečnostní trezor. Neukládejte do ní cennosti ani doklady.
- Umístěte ji na místo, které není nápadné z ulice, a pokud možno v dosahu kamery nebo osvětlení.
- Tovární kód po instalaci vždy změňte.
- Dočasné kódy po skončení pobytu hosta zrušte a otisky prstů osob, které už přístup mít nemají, z paměti smažte.
- Zařízení je určeno k venkovnímu použití pod ochranným krytem. Kryt při běžném provozu nesundávejte – chrání klávesnici před deštěm.

- Klíč od mechanického nouzového zámku (cylindru) uchovávejte mimo schránku, na bezpečném místě.

Popis zařízení

Popisek na obrázku	Význam
Touch keypad	dotyková číselná klávesnice
Card sensing area	plocha pro přiložení přístupové karty
Fingerprint Reader	čtečka otisku prstu
Type C	nouzové napájení konektorem USB-C, pokud jsou baterie vybité
Cylinder hole	otvor mechanického nouzového zámku
Sealed silicone pad	těsnicí silikonová krytka konektoru
Rainproof cover	odklápěcí ochranný kryt proti dešti

Součástí balení bývají přístupové karty. Schránka se zavěšuje za výklopné třmenové oko nebo se přišroubuje na stěnu skrz otvory v zadní stěně.

Instalace

1. Otevřete schránku tovární metodou uvedenou na přiloženém letáku a vyjměte vnitřní obal s bateriemi.
2. Vložte baterie podle vyznačené polarity a schránku zavřete.
3. Schránku spárujte s aplikací (viz následující kapitola) a nastavte vlastní kód a otisky prstů. Teprve potom ji umístěte na cílové místo.
4. Chcete-li ji zavěsit, otevřete třmen a nasadte jej na kliku, zábradlí nebo mříž.
5. Chcete-li ji přišroubovat, vyznačte otvory podle zadní stěny, předvrtajte je a schránku upevněte přiloženými vruty a hmoždinkami.
6. Ověřte, že ochranný kryt jde volně zaklapnout a že do konektoru nezatéká.

Uvedení do provozu - aplikace

1. Stáhněte si aplikaci

Stáhněte si aplikaci **Tuya Smart** nebo **Smart Life** z Google Play či Apple App Store a vytvořte si účet. Podle provedení může být zařízení dodáno také pro aplikaci **LifeLibero** – postup je v obou případech stejný.

2. Připravte telefon

- Zapněte v telefonu **Bluetooth** – schránka komunikuje s telefonem právě přes něj.
- Zapněte určování polohy a povolte aplikaci přístup k poloze.

3. Přidejte zařízení

1. Probudte schránku dotykem klávesnice.

2. V aplikaci klepněte na „+“ a zvolte „Přidat zařízení“. Zařízení se obvykle nabídne samo jako nalezené Bluetooth zařízení.
3. Postupujte podle pokynů a schránku pojmenujte.

Ovládání na dálku: Bluetooth má dosah jen několik metrů, takže bez dalšího vybavení schránku ovládáte pouze zblízka. Chcete-li ji spravovat odkudkoli – zakládat dočasné kódy na dálku a sledovat historii v reálném čase – je potřeba **Bluetooth brána** umístěná v dosahu schránky. Brána se připojí k Wi-Fi a schránku zpřístupní přes internet.

Způsoby otevření

Způsob	Popis
Otisk prstu	nejrychlejší způsob. Do paměti lze uložit otisky více osob.
Číselný kód	zadejte kód na dotykové klávesnici a potvrďte klávesou ✓.
Přístupová karta	přiložte kartu k označené ploše nad klávesnicí.
Aplikace	otevření tlačítkem v aplikaci, jste-li v dosahu Bluetooth nebo máte-li bránu.
Mechanický klíč	nouzové otevření cylindrem na spodní straně, pokud jsou baterie úplně vybité.

Správa přístupů

- **Trvalý kód** – pro členy domácnosti. Změňte jej vždy po odchodu osoby, která jej znala.
- **Dočasný kód** – v aplikaci mu nastavíte platnost od-do. Hodí se pro hosty, úklid nebo řemeslníky.
- **Jednorázový kód** – funguje pouze při jednom otevření.
- **Otisky a karty** – v aplikaci vidíte jejich seznam a můžete je jednotlivě mazat.
- **Historie otevření** – přehled, kdo a kdy schránku otevřel. Záznamy se do aplikace přenesou při dalším spojení s telefonem, nebo průběžně, máte-li bránu.

Baterie a nouzové napájení

Schránka je napájena bateriemi. Aplikace zobrazuje jejich stav a včas upozorní na vybíjení. Při nízkém stavu schránka po otevření pípá.

Jsou-li baterie zcela vybité, připojte ke konektoru **USB-C** na spodní straně powerbanku. Schránka se probudí a půjde otevřít běžným způsobem. Ihned poté vyměňte baterie.

V zimě klesá kapacita baterií rychleji. Používejte kvalitní alkalické nebo lithiové baterie, ne nabíjecí články s nižším napětím.

Obnovení továrního nastavení

Otevřenou schránku resetujete tlačítkem **Reset** uvnitř na vnitřní straně dvířek – podržte je, dokud zařízení nepotvrdí obnovení. Smažou se tím všechny kódy, otisky i karty a vazba na účet. Schránku pak lze spárovat znovu.

Před předáním zařízení jinému uživateli tovární nastavení vždy obnovte a schránku v aplikaci odeberte.

Řešení běžných problémů

Schránku se nedaří spárovat

- Zapněte v telefonu Bluetooth a povolte aplikaci přístup k poloze.
- Probudte schránku dotykem klávesnice – ve spánku není viditelná.
- Byla-li schránka dříve spárována s jiným účtem, nejprve obnovte tovární nastavení.
- Zkontrolujte baterie.

Čtečka otisků nereaguje

- Otřete čtečku i prst – vlhkost a nečistoty čtení znemožňují.
- Uložte stejný prst do paměti dvakrát, v mírně odlišné poloze. Rozpoznávání se tím znatelně zlepší.
- V mrazu a při suché pokožce je čtení otisku obtížnější. Použijte kód nebo kartu.

Zapomněli jste kód

- Otevřete schránku z aplikace nebo otiskem prstu a kód v aplikaci změňte.
- Nemáte-li jinou možnost, použijte mechanický nouzový klíč a poté obnovte tovární nastavení.

Do schránky zateklo

- Zkontrolujte, že je nasazený ochranný kryt a že těsnicí krytka konektoru USB-C dosedá.
- Schránku vysušte, vyměňte baterie a přemístěte ji na chráněnější místo.

Technické parametry

Parametr	Hodnota
Model	MYQ-KB5
Typ	chytrý trezor na klíče se zavěšením i montáží na stěnu
Způsoby otevření	otisk prstu, číselný kód, přístupová karta, aplikace, mechanický nouzový klíč
Komunikace	Bluetooth 2,4 GHz (pro ovládání na dálku je potřeba Bluetooth brána)
Aplikace	Tuya Smart / Smart Life, případně LifeLibero (Android, iOS)
Materiál	slitina zinku
Nouzové napájení	konektor USB-C
Rozměry bez ochranného krytu	77,5 × 138 × 45 mm
Rozměry s ochranným krytem	82,5 × 140,5 × 49 mm
Hmotnost	přibližně 1,5 kg
Shoda	CE, RoHS

Likvidace a recyklace (WEEE)

Výrobek je elektrické zařízení podle směrnice 2012/19/EU a nesmí se likvidovat spolu se směsným komunálním odpadem. Po skončení životnosti jej odevzdejte na sběrném místě určeném pro elektrická a elektronická zařízení. Správnou likvidací pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Informace o nejbližším sběrném místě získáte na obecním úřadě nebo u prodejce.

Baterie nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte je na sběrném místě určeném pro baterie a akumulátory.

Prodejce

Prodejce	Smart-Switch.cz
Web	www.smart-switch.cz
Technická podpora	prostřednictvím kontaktního formuláře na webu prodejce

Tento návod sestavila redakce Smart-Switch.cz podle údajů uvedených výrobcem na zařízení a na obalu, podle podkladů dodavatele a podle ověřeného chování zařízení. Nejde o originální dokumentaci výrobce – ten k tomuto produktu žádný návod nevydává. Údaje uvedené na štítku zařízení mají vždy přednost.