

Uživatelský manuál SNZB-02B (CZ)

Úvod

Klíčové funkce

Popis zařízení

Technické parametry

Stážení aplikace eWeLink a přidání Zigbee brány SONOFF

Zapnutí zařízení

Přidání zařízení

 Párování Zigbee

 ① Přidání Zigbee brány SONOFF

 ② Párování zařízení

Kompatibilní brány třetích stran

Ověření dosahu komunikace

Instalace

Výměna baterií

Tovární nastavení

VAROVÁNÍ

Obalové materiály

EU prohlášení o shodě

Frekvence pro CE

Likvidace a recyklace (WEEE)

Výrobce

Úvod

SNZB-02B je nízkoodběrový senzor teploty a vlhkosti bez displeje, který dokáže v reálném čase sledovat teplotu a vlhkost prostředí. Lze jej snadno zavěsit nebo nalepit, takže instalace je jednoduchá. Nastavením chytrých scén vám pomůže udržovat trvale příjemné prostředí.



Klíčové funkce




Měření teploty a vlhkosti · Vysoká přesnost · Sledování v aplikaci



Měření rosného bodu · Ukládání a export dat · Chytré scény

Poznámka: Uvedené funkce závisejí na možnostech použité Zigbee brány.

Popis zařízení



①	Párovací tlačítko • Podržení 5 sekund: přechod do režimu párování (trvá 180 sekund) • Podržení 10 sekund: obnovení továrního nastavení
②	LED kontrolka • Pomalu bliká (180 s): zařízení je v režimu párování • Svítí 3 sekundy a poté zhasne: párování proběhlo úspěšně • Přestane pomalu blikat a zůstane zhasnutá: párování se nezdařilo • Jedno bliknutí (po krátkém stisku párovacího tlačítka): zařízení není přidáno k bráně • Dvě bliknutí (po krátkém stisku párovacího tlačítka): zařízení je přidáno k bráně • Dvě krátká bliknutí a jedno dlouhé: chyba komunikace, probíhá opětovné připojování • Pětkrát rychle blikne: obnovení továrního nastavení po podržení párovacího tlačítka na 10 sekund

Technické parametry

Název produktu	AirGuard TH Lite
Produktová řada	AirGuard Series
Typ produktu	Zigbee senzor teploty a vlhkosti
Model	SNZB-02B
MCU	TLSR8656
Napájení	3,0 V (2 × 1,5V baterie)
Typ baterií	LR03 AAA
Bezdrátové připojení	Zigbee 3.0 (IEEE 802.15.4)
Čistá hmotnost	43,0 g (včetně baterií)
Barva	bílá
Rozměry	66,3 × 27,8 × 20 mm
Materiál krytu	PC
Určeno pro	vnitřní prostředí
Provozní teplota	−20 °C až 60 °C
Provozní vlhkost	5–95 % RH (bez kondenzace)
FCC ID	2APN5-SNZB02B
Certifikace	CE / FCC / RoHS

Stažení aplikace eWeLink a přidání Zigbee brány SONOFF

Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Google Play Store nebo Apple App Store.



Zapnutí zařízení



1) Vytáhněte izolační pásek baterií – zařízení se zapne. 2) Při prvním použití zařízení po zapnutí automaticky přejde do režimu párování a kontrolka 180 sekund pomalu bliká.

Pokud se párování nedokončí do 3 minut, zařízení režim párování ukončí. Chcete-li do něj přejít znovu, podržte tlačítko po dobu 5 sekund, dokud kontrolka nezačne pomalu blikat.


Přidání zařízení

Párování Zigbee


① Přidání Zigbee brány SONOFF

Kompatibilní brány	
Doporučené brány SONOFF	ZBBridge-P, ZBBridge-U, NSPanel Pro, iHost
Další kompatibilní brány SONOFF	ZBDongle-P, ZBDongle-E, Dongle-M, Dongle-PMG24, Dongle-LMG21


② Párování zařízení




1) Otevřete „Scan“. 2) Naskenujte QR kód na zařízení.



3) Zvolte „Add Device“. 4) Pokud zařízení mezitím opustilo režim párování, podržte tlačítko 5 sekund.



5) LED kontrolka 180 sekund pomalu bliká. 6) Vyberte Zigbee bránu.



7) Vyčkejte na dokončení přidání.

Kompatibilní brány třetích stran


Kompatibilní brány třetích stran	
Brány Samsung	SmartThings Hub V3, Aeotec Smart Home Hub V3
Brány Amazon	Echo Plus 2nd, Echo 4th Gen, Echo Show 2nd

Použít lze i další brány podporující protokol Zigbee 3.0 a senzory teploty a vlhkosti. Ověřte si to prosím u výrobce brány.


Ověření dosahu komunikace

Zařízení umístěte na požadované místo a poté na něm stiskněte párovací tlačítko. Pokud LED kontrolka dvakrát blikne, znamená to, že zařízení je v účinné komunikační vzdálenosti od ostatních zařízení ve stejné síti Zigbee (od routeru nebo brány).

Instalace




Vlevo: zavěšení na poutko. Vpravo: přilepení na stěnu oboustrannou páskou 3M.



Volné postavení na podložku.

Zařízení je určeno pouze pro montáž do výšky nejvýše 2 m.

Výměna baterií



Najděte západku krytu baterií a nástrojem ji vypáčte.

Při výměně použijte baterie stejného typu.

Tovární nastavení

1. V aplikaci eWeLink klepněte na tlačítko „Delete device“;
2. podržte párovací tlačítko po dobu 10 sekund, dokud kontrolka pětikrát nezabliká.

Zařízení se poté vrátí do továrního nastavení.

VAROVÁNÍ



- Nepoužívejte baterie zkratované kovovými předměty – baterie by mohly vytéct, vznítit se nebo explodovat.
- Nenahrazujte baterii baterií nesprávného typu.
- Vhození baterie do ohně nebo do horké trouby, její mechanické rozdrčení nebo rozříznutí může způsobit výbuch.
- Tento přístroj obsahuje nenabíjecí baterie. Tyto baterie se nesmějí nabíjet.
- Z bezpečnostních důvodů po výměně baterií vždy vraťte kryt baterií zpět na zařízení.

Obalové materiály

Krabice	Manuál	Sáček
PAP 21	PAP 22	LDPE 4
papír	papír	plast

TŘÍDĚNÝ SBĚR: ověřte si předpisy své obce, komponenty oddělte a odevzdejte správným způsobem.



EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu SNZB-02B je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://sonoff.tech/compliance/>

Frekvence pro CE

Provozní frekvenční rozsah v EU	Zigbee: 2405–2480 MHz
Výstupní výkon v EU	Zigbee: ≤ 10 dBm

Za běžných podmínek používání by měl být mezi anténou tohoto zařízení a tělem uživatele zachován odstup alespoň 20 cm.

Likvidace a recyklace (WEEE)



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která nepatří do netříděného komunálního odpadu. Chraňte lidské zdraví a životní prostředí a odevzdejte vysloužilé zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci elektroodpadu, které určily státní nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. O umístění sběrných míst a o podmínkách sběru se informujte u instalační firmy nebo u místních úřadů.

Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Adresa	3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, Čína
Servisní e-mail	support@itead.cc
Web	sonoff.tech
Vyrobeno	v Číně



Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.