

Uživatelský manuál SNZB-04PR2 (CZ)

Úvod

Klíčové funkce

Popis zařízení

Stavy LED kontrolky

Technické parametry

Stažení aplikace eWeLink

Zapnutí napájení

Přidání zařízení

- Párování Zigbee

- Přidání Zigbee brány SONOFF

- Přidání zařízení

Ověření dosahu komunikace

Instalace

- Oddělená montáž magnetu

Výměna baterií

Tovární nastavení

VAROVÁNÍ

EU prohlášení o shodě

Frekvence pro CE

Likvidace a recyklace (WEEE)

Výrobce

Úvod

SenseGuard DW Gen2 je Zigbee senzor dveří a oken vybavený ochranou proti neoprávněné manipulaci (tamper). Otevření a zavření dveří nebo okna rozpozná podle přiblížení a oddálení vysílače a magnetu. Magnet lze upevnit několika způsoby, takže se zařízení hodí na různé typy dveří i oken. Napájení zajišťují baterie AAA, které lze snadno vyměnit a které vydrží dlouhou dobu.

Stav otevřeno/zavřeno i stav tamperu lze využít v chytrých scénách ke spuštění dalších zařízení – například k ovládání osvětlení, spuštění zvukové a světelné signalizace, záznamu z kamery nebo odeslání upozornění v aplikaci.


Klíčové funkce



Univerzální montáž · Upozornění na manipulaci (tamper) · Chytré scény · Oznámení v aplikaci

Zařízení je určeno pouze pro montáž do výšky ≤ 2 m.

Popis zařízení



①	Vysílač
②	LED kontrolka (červená)
③	Magnet
④	Instalační značka pro zarovnání
⑤	Tlačítko

Stavy LED kontrolky

Stav	Popis
Pomalů bliká po dobu 180 s	První zapnutí napájení / podržení tlačítka na 5 sekund pro vstup do režimu párování
Svítlí 3 sekundy a poté zhasne	Párování proběhlo úspěšně
Přestane pomalu blikat a zhasne	Párování se nezdařilo / vypršel časový limit párování
Jedno rychlé bliknutí (po krátkém stisku tlačítka)	Zařízení není přidáno k bráně
Dvě rychlá bliknutí (po krátkém stisku tlačítka)	Zařízení je přidáno k bráně a je online
Dvě krátká bliknutí následovaná jedním dlouhým, opakovaně po dobu 30 s	Chyba komunikace


Technické parametry

Název produktu	SenseGuard DW Gen2
Produktová řada	SenseGuard Series
Typ produktu	Zigbee senzor dveří a oken
Model	SNZB-04PR2
MCU	TLSR8656F512ET32
Napájení	3 V
Typ baterií	LR03 AAA × 2
Zigbee	IEEE 802.15.4
Čistá hmotnost	45,1 g (včetně baterií)
Barva	bílá
Rozměry produktu	vysílač 90 × 26 × 13,5 mm, magnet 31 × 14 × 6,5 mm
Materiál krytu	PC
Určeno pro	vnitřní prostředí
Provozní teplota	−10 °C až 60 °C
Provozní vlhkost	5–95 % RH, bez kondenzace
FCC ID	2APN5-SNZB04PR2
Certifikace	CE / FCC / RoHS


Stahování aplikace eWeLink

Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Google Play Store nebo Apple App Store.

Zapnutí napájení



Vlevo: šroubovákem otevřete kryt vysílače. Vpravo: vytáhněte izolační pásek baterií a zařízení se zapne.



Při prvním použití zařízení po zapnutí automaticky přejde do režimu párování a LED kontrolka pomalu bliká.

Pokud se zařízení nespáruje do 3 minut, režim párování ukončí. Pro opětovný vstup do režimu párování podržte tlačítko na zařízení 5 sekund, dokud LED kontrolka nezačne pomalu blikat.


Přidání zařízení

Párování Zigbee


① Přidání Zigbee brány SONOFF

Kompatibilní brány	
Doporučené modely bran SONOFF	ZBBridge-P, ZBBridge-U, NSPanel Pro, iHost
Další podporované modely bran SONOFF	ZBDongle-P, ZBDongle-E, Dongle-M, Dongle-PMG24, Dongle-LMG21


② Přidání zařízení




1) Otevřete „Scan“. 2) Naskenujte QR kód na zařízení.



3) Zvolte „Add Device“. 4) Pokud zařízení mezitím opustilo režim párování, podržte tlačítko 5 sekund.



5) Zkontrolujte blikání LED kontrolky (pomalé blikání). 6) Vyberte Zigbee bránu.




7) Vyčkejte na dokončení přidání.


Ověření dosahu komunikace

Na místě, kam chcete senzor namontovat, krátce stiskněte tlačítko zařízení. Pokud je senzor v dosahu brány nebo routeru ve stejné Zigbee síti, LED kontrolka dvakrát blikne.

Instalace




Vlevo: nalepte oboustrannou pásku 3M na vyznačené místo na zařízení. Vpravo: magnet lze montovat vodorovně i svisle. Při vodorovné montáži musí být mezera mezi vysílačem a magnetem při zavřených dveřích/okně menší než 30 mm, při svislé montáži menší než 15 mm.



Instalační značky na vysílači a na magnetu zarovnejte co nejpřesněji.


Oddělená montáž magnetu

Je-li místo pro montáž omezené, lze magnet vyjmout z krytu a namontovat samostatně.



Vlevo: šroubovákem otevřete kryt magnetu. Vpravo: magnet vyjměte a namontujte samostatně.

Výměna baterií



Sejměte kryt baterií a baterie vyměňte.

Při výměně použijte baterie stejného typu.

Tovární nastavení

Podržte tlačítko zařízení po dobu pěti sekund. Zařízení se vrátí do továrního nastavení.

VAROVÁNÍ



1. Baterie nepolykejte – hrozí poleptání chemikáliemi.
2. Pokud přihrádku na baterie nelze bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat a uchovejte jej mimo dosah dětí. Máte-li podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo k jejímu vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
3. NEPOUŽÍVEJTE baterie zkratované kovovými předměty. Baterie by mohly vytéct, vznítit se nebo explodovat.
4. Tento přístroj obsahuje nenabíjecí baterie. Tyto baterie se nesmějí nabíjet.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu SNZB-04PR2 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <https://sonoff.tech/compliance/>

Frekvence pro CE

Provozní frekvenční rozsah v EU	Zigbee: 2405–2480 MHz
Výstupní výkon v EU	Zigbee: ≤ 10 dBm

Za běžných podmínek používání by mělo být mezi anténou a tělem uživatele zachováno odstupem alespoň 20 cm.

Likvidace a recyklace (WEEE)



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která nepatří do netříděného komunálního odpadu. Chraňte lidské zdraví a životní prostředí a odevzdejte vysloužilé zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci elektroodpadu, které určily státní nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. O umístění sběrných míst a o podmínkách sběru se informujte u instalační firmy nebo u místních úřadů.

Krabice	Manuál	Sáček
PAP 21 – papír	PAP 22 – papír	CPE 7 – plast

TŘÍDĚNÝ SBĚR: ověřte si předpisy své obce, komponenty oddělte a odevzdejte správným způsobem.

Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Adresa	3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, Čína
Servisní e-mail	support@itead.cc
Web	sonoff.tech
Vyrobeno	v Číně

**SONOFF**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.