

Uživatelský manuál SWV (CZ)

[Úvod](#)

[Klíčové funkce](#)

[Popis zařízení](#)

[Kompatibilní hlasoví asistenti](#)

[Technické parametry](#)

[Stažení aplikace eWeLink a přidání Zigbee brány SONOFF](#)

[Zapnutí zařízení](#)

[Přidání zařízení naskenováním QR kódu](#)

[Kompatibilní brány](#)

[Instalace](#)

[Komunikační vzdálenost](#)

[Likvidace a recyklace \(WEEE\)](#)

[EU prohlášení o shodě](#)

[Frekvence pro CE](#)

[Obalové materiály](#)

[Upozornění](#)

[Výrobce](#)

Úvod

Zigbee chytrý vodní ventil napájený čtyřmi bateriemi AA, který se instaluje snadno a rychle. Prostřednictvím aplikace jej můžete dálkově ovládat a nastavit plánované zavlažování, dávkové zavlažování, chytré scény a další funkce, a proměnit tak běžný zavlažovací systém v chytrý. Zařízení podporuje statistiky spotřeby vody při zavlažování a kdykoli umožňuje zobrazit historii za posledních 6 měsíců, což vám pomůže lépe hospodařit s vodou a ušetřit na účtech za vodu.



Klíčové funkce




Ovládání z aplikace · Časované zalévání · Cyklické zavlažování



Statistika spotřeby vody · Historie za 6 měsíců · Propojení do scén

Dostupnost funkcí závisí na možnostech použité Zigbee brány.

Popis zařízení



①	Vstup vody
②	Výstup vody

③ Tlačítko

- Jedno stisknutí: zapnutí/vypnutí chytrého zařízení.
- Podržení na 5 sekund: zařízení přejde do režimu párování.

④ LED kontrolka (zelená)

- Trvale svítí: běžné spojení s bránou.
- Pomalu bliká: zařízení je v režimu párování.
- Rychle bliká: chyba spojení s bránou.

⑤ Příhrádka na baterie

Kompatibilní hlasoví asistenti



Technické parametry

Model	SWV-NH, SWV-BSP
MCU	EFR32MG22
Jmenovité hodnoty	6 V (DC) (4× 1,5 V AA)
Bezdrátové připojení	Zigbee 3.0
Komunikační vzdálenost	130 m (otevřený prostor)
Krytí	IP55
Provozní tlak	0,06–0,8 MPa
Čistá hmotnost	278 g
Rozměry	152 × 100 × 46 mm
Barva	černá
Materiál krytu	PC+ABS
Provozní teplota	5–60 °C
Provozní teplota	5–40 °C
Provozní vlhkost	5–95 % RH, bez kondenzace
Provozní nadmořská výška	≤ 2 000 m
Certifikace	CE / FCC / ISSED
Prováděcí norma	EN 62368-1



Poznámka překladatele: řádek „Provozní teplota“ je v originálu uveden dvakrát s odlišnými hodnotami (5–60 °C a 5–40 °C). Obě hodnoty ponecháváme tak, jak je uvádí výrobce.

Stažení aplikace eWeLink a přidání Zigbee brány SONOFF



Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Google Play Store nebo Apple App Store.



Zapnutí zařízení





① Uchopte kryt přihrádky na baterie za oba konce a vysuňte držák baterií. ② Vložte čtyři baterie AA.




③ Držák baterií pevně zatlačte do zařízení, dokud není vidět západka u šipky. ④ Po zapnutí napájení začne LED kontrolka v tlačítku blikat.


Přidání zařízení naskenováním QR kódu




1) Otevřete „Scan“. 2) Naskenujte QR kód na zařízení.



3) Zvolte „Add Device“. 4) Podržte tlačítko 5 sekund.



5) LED kontrolka pomalu bliká po dobu 180 s. 6) Vyberte Zigbee bránu.



7) Vyčkejte na dokončení přidání.

Kompatibilní brány


Doporučené brány SONOFF	ZBBridge-P (V2.0.0), NSPanel Pro (V3.3.0), iHost (V2.1.0), ZBBridge-U (podpora bude doplněna)
Další kompatibilní brány SONOFF	ZBDongle-P, ZBDongle-E
Brány Amazon	Echo Plus 2nd, Echo Show 2nd, Echo 4th Gen

- Před přidáním zařízení aktualizujte firmware brány na výše uvedenou nebo novější verzi.

- Podporovány jsou i další brány s bezdrátovým protokolem Zigbee 3.0. Podrobnosti se řídí konkrétním výrobkem.

Instalace

Nejprve omotejte závit kohoutku teflonovou páskou a poté našroubujte matici vstupu vody na kohoutek. Po vyzkoušení, že nikde neuniká voda, připojte na výstup vody hadici (pokud voda uniká na výstupu, omotejte teflonovou páskou i závit výstupu).



Vstup vody (Inlet) nahoře, výstup vody (Outlet) dole.

Doporučuje se montáž ve svislé poloze; vodorovná montáž může zvětšit chybu měření průtoku.

Komunikační vzdálenost

Maximální komunikační vzdálenost tohoto zařízení je 130 m (otevřený prostor).

Likvidace a recyklace (WEEE)



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která nepatří do netříděného komunálního odpadu. Chraňte lidské zdraví a životní prostředí a odevzdejte vysloužilé zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci elektroodpadu, které určily státní nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. O umístění sběrných míst a o podmínkách sběru se informujte u instalační firmy nebo u místních úřadů.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu SWV-NH, SWV-BSP je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <https://sonoff.tech/compliance/>

Frekvence pro CE

Provozní frekvenční rozsah v EU	Zigbee: 2405–2480 MHz
Výstupní výkon v EU	Zigbee: ≤ 10 dBm

Obalové materiály

Krabice	Vložka	Manuál	Sáček
PAP 21 – papír	PAP 20 – papír	PAP 22 – plast	LDPE 4 – plast

TRÍDĚNÝ SBĚR: ověřte si předpisy své obce, komponenty oddělte a odevzdejte správným způsobem.

Upozornění

- **PŘI VÝMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.**
- Baterie nezkratujte.
- Nepoužívejte současně nové a staré baterie.
- Nepoužívejte společně baterie různých typů nebo od různých výrobců. Baterie nevkládejte s obrácenou polaritou.
- Baterie, která vytéká nebo dříve vytekla, není použitelná a je nutné ji vyhodit. Vložte ji do plastového sáčku, aniž byste se jí dotkli – navlékněte si rukavice a zástěru – a poté ji odevzdejte do recyklačního boxu v prodejně elektro.
- Pokud baterie vytéká nebo dříve vytekla, může v některých případech dojít k poškození desky plošných spojů zařízení a zařízení přestane fungovat. V takovém případě odevzdejte zařízení na sběrné místo Recupel a baterii na sběrné místo Bebat.
- Vhození baterie do ohně nebo horké trouby, mechanické rozdrčení nebo rozříznutí baterie může způsobit výbuch.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.
- Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.

Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Adresa	3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína
PSČ	518000
Servisní e-mail	support@itead.cc
Web	sonoff.tech
Vyrobeno	v Číně

SONOFF



Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.