

PROVOZNÍ MANUÁL

Popis

Multifunkční detektor CO2 E10Z měří teplotu, vlhkost a koncentraci CO2. Pokud koncentrace CO2 v místnosti dosáhne určité hodnoty, alarm vydá zvukové varovné hlášení.

- Detekce z jednoho zdroje, chráněná proti falešným poplachům způsobeným prachem, hmyzem nebo vlhkostí.
- Profesionální labyrintový design pro rychlou detekci požáru.
- Funkce notifikace přes aplikaci umožňuje kontrolu stavu baterie a provozního stavu kdykoliv.
- Kryt je vyroben z nehořlavého plastu s lesklým povrchem.



POZNÁMKA: Pro připojení budete potřebovat zařízení Nous E1, Nous E7 nebo jinou Tuya-kompatibilní ZigBee bránu/hub.

Připojení zařízení k internetu nelze ve všech případech zaručit, protože závisí na mnoha faktorech: kvalitě komunikačního kanálu a mezilehlého síťového vybavení, značce a modelu mobilního zařízení, verzi operačního systému atd.

OPATŘENÍ PROTI NEBEZPEČÍM

- Pečlivě si přečtěte tyto pokyny.
- Používejte výrobek v rámci teplotních a vlhkostních limitů uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory apod.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo nebo bylo vystaveno mechanickému namáhání.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní ani abrazivní čisticí prostředky. Použijte vlhký flanelový hadřík.
- Nepřetěžujte stanovenou kapacitu. To může způsobit zkrat a elektrický šok.
- Produkt nerozebírejte sami – diagnostiku a opravy zařízení smí provádět pouze certifikované servisní středisko.

Konstrukce a ovládání



Tlačítko	ZAPNUTO		VYPNUTO	
	dlouhé stisknutí	krátké stisknutí	dlouhé stisknutí	krátké stisknutí
	Podržte stisknuté déle než 2 sekundy pro vypnutí za-	přepnutí jasu	Podržte stisknuté více než 2 sekundy zapnutí	bez operace
	Podržte déle než 2 sekundy pro přepnutí hlasitosti	přepnout ztišit nebo ne	bez operace	bez operace



Připojení



Pro připojení zařízení Nous E8 potřebujete smartphone s operačním systémem Android nebo iOS a nainstalovanou aplikaci Nous Smart Home. Tato mobilní aplikace je zdarma a je k dispozici ke stažení na Play Market a App Store. QR kód aplikace je uveden níže:



Po instalaci aplikace je pro její správnou funkci nutné udělit jí všechna oprávnění v příslušné sekci nastavení vašeho smartphonu. Poté je třeba zaregistrovat nového uživatele této aplikace.

Jak připojit chytrou zásuvku k síti Zigbee:

1	Připojte svůj smartphone k přístupovému bodu, který bude použit pro připojení vašeho chytrého zařízení. Ujistěte se, že frekvenční rozsah sítě je 2,4 GHz, jinak se zařízení nepřipojí, protože Zigbee huby nejsou navrženy pro práci s Wi-Fi sítěmi na 5 GHz; (váš ZigBee Hub musí být již připojen k aplikaci)
2	Po zapnutí stiskněte a podržte  déle než 6 sekund, uslyšíte dlouhý pípnutí a indikátor signálu bliká, což znamená režim bezdrátového párování.
3	Otevřete aplikaci Nous Smart Home a klikněte na tlačítko Přidat nové zařízení
4	Objeví se automatické skenování, které vás vyzve k přidání nového zařízení. Potvrďte připojení a spusťte párování
5	Pokud automatické skenování vaše zařízení nezjistí, můžete jej vybrat ručně ze seznamu zařízení.
 	
6	V záložce „Přidat ručně“ vyberte kategorii „Chytré senzory“ a v ní model „E10 CO2 Detector“, jak je znázorněno na obrázku výše;
7	V otevřeném okně vyberte „Další krok“ a klikněte na tlačítko „Dále“;

8	připojování k Zigbee hubu
	
8	Zobrazí se okno indikující úroveň připojení k síti a přidání aktuálního uživatele aplikace do seznamu zařízení:
9	Po dokončení postupu se zobrazí okno, kde můžete zařízení pojmenovat a vybrat místnost, ve které se nachází. Název zařízení bude rovněž používán službami Amazon Alexa a Google Home.
Po odebrání zařízení ze seznamu uživatele v aplikaci se nastavení chytré zásuvky resetuje na tovární nastavení a bude nutné znovu projít postupem připojení k Wi-Fi. Pokud bylo heslo k Wi-Fi přístupovému bodu zadáno nesprávně, aplikace po uplynutí časovače zobrazí okno „Nepodařilo se připojit k Wi-Fi“ a nabídne krok za krokem postupy k vyřešení problému.	

Alarmový stav

Koncentrace CO2 (ppm)	Barva indikátoru
400~799	Zelená
800~1599	Žlutá
1600~5000	Červená

Indikátor baterie

Stav baterie	Připojte nabíječku		Není připojena nabíječka	
	ZAPNUTO	VYPNUTO	ZAPNUTO	VYPNUTO

plná baterie	zelená	vypnout	vypnout	vypnout
vysoký stav baterie	zelená	zelená	zelená	
střední stav baterie	zelené blikání	zelené blikání	žlutá	
nízký stav baterie	zelené blikání	zelené blikání	červená	
žádná baterie	zelené blikání	zelené blikání	vypnutí	

Upozornění na nízký stav baterie

Ikona baterie zčervená: pravidelně se ozývají 2 pípnutí. Upozorňujeme, že ikona ztišení nemůže ztlumit upozornění na nízký stav baterie, může však automaticky zastavit alarm po připojení nabíječky.

Samo-kalibrace

Po obdržení zařízení jej nechte pracovat nepřetržitě 48 hodin pro samo-kalibraci, ideálně v místnosti s dobrou ventilací.

Řešení problémů: Zařízení zobrazuje 0000 a upozorňuje na poruchu CO2 senzoru při detekci poškození senzoru nebo jeho absenci.
připojení.

Zařízení zobrazuje 99°C, 99 %, pokud detekuje poškození teplotního a vlhkostního senzoru nebo chybějící připojení.

Metoda instalace

Postup instalace pomocí montážní desky:

1	Vyvrtejte otvor ve zdi a vložte hmoždinku.	
2	Přípevněte montážní desku a utáhněte šroub, přičemž dbejte na to, aby železná deska směřovala ke zdi.	
3	Přípevněte zařízení k montážní desce, upravte polohu a úhel tak, aby bylo zařízení s montážní deskou pevně spojeno.	
	Důležité:	Ujistěte se, že Zigbee síť na vybraném místě instalace je stabilní a má dostatečnou úroveň signálu.

Jak připojit vaše zařízení k Alexe

1	Přihlaste se pomocí svého účtu a hesla Alexa (pokud ještě nemáte účet, nejprve se zaregistrujte); po přihlášení klikněte na menu v levém horním rohu, poté klikněte na „Nastavení“ a vyberte „Nastavit nové zařízení“;
2	V nastavení vyberte „Dovednosti“ a poté vyhledejte „NOUS Smart Home“ ve vyhledávacím poli; Ve výsledcích vyhledávání vyberte NOUS Smart Home, poté klikněte Povolit.
3	Zadejte uživatelské jméno a heslo, které jste dříve zaregistrovali (účet je podporován pouze ve Spojených státech); pokud se zobrazí správná stránka, znamená to, že účet Alexa je propojen s účtem NOUS Smart Home.
4	Objevování zařízení: Uživatelé musí říct Echo: „Echo (nebo Alexa), otevři moje zařízení“. Echo začne vyhledávat zařízení přidaná v aplikaci NOUS Smart Home, zobrazení výsledku potrvá přibližně 20 sekund. Nebo můžete kliknout na „Otevřít zařízení“ v aplikaci Alexa, zobrazí se zařízení, která byla úspěšně nalezena. Poznámka: „Echo“ je jedno z probouzecích jmen, které může být jedno ze tří jmen (Nastavení): Alexa/Echo/Amazon.
5	Seznam podporovaných dovedností Uživatel může ovládat zařízení následujícími příkazy: Alexa, zapni [zařízení] Alexa, vypni [zařízení]
Pozor: název zařízení musí odpovídat názvu v aplikaci NOUS Smart Home.	