


Uživatelský manuál SONOFF S-MATE (CZ)

Switch Mate · Uživatelský manuál V1.2

Popis zařízení



Horní kryt · Prostor pro baterii · DIP přepínač · LED kontrolka

Upozornění: Hmotnost zařízení je nižší než 1 kg. Doporučená instalační výška je do 2 m.


Funkce

S-MATE je podřízené zařízení „eWeLink-Remote“, které slouží k připojení běžného kolébkového nebo impulzního vypínače. Po přidání k bráně (např. MINIR3) lze jeho prostřednictvím lokálně ovládat zapnutí/vypnutí brány na krátkou vzdálenost a zároveň lze zařízení použít i ke spouštění dalších chytrých zařízení v chytré scéně přes cloud.


Návod k použití

1. Vytáhněte izolační pásek baterie

1. Pull out the battery insulation sheet




2. Vypnutí napájení




Upozornění: Instalaci a údržbu zařízení svěřte kvalifikovanému elektrikáři. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádné zapojení ani se nedotýkejte svorkovnice, pokud je zařízení pod napětím!

3. Schéma zapojení

Zapojení S-MATE s jedním zařízením MINIR3:




Zapojení S-MATE se třemi zařízeními MINIR3:



- DIP přepínač je z výroby nastaven doprava. Pokud připojujete impulzní vypínač, přepněte jej doleva.
- Svorky L/L1/L2/L3 na S-MATE slouží jako propojovací svorky, ale fázový vodič (L) zařízení MINIR3 můžete přivést přímo do rozvodné krabice i bez průchodu přes S-MATE.
- Ujistěte se, že zapojení nulového (N) a fázového (L) vodiče je správné.

4. Přidání k bráně eWeLink-Remote




1. S-MATE lze přidat k zařízením podporujícím bránu eWeLink-Remote (například MINIR3) na jejich stránce nastavení.
2. Přidejte S-MATE do chytré scény, chcete-li jím spouštět další zařízení.

Technické parametry

Model	S-MATE
Vstup	100–240 V ~ 50/60 Hz, max. 16 A
Výstup	100–240 V ~ 50/60 Hz, max. 16 A
Napájení	1× knoflíková baterie 3 V
Model baterie	CR2032
Dosah přenosu „eWeLink remote“	až 50 m
Pracovní teplota	–10 °C až 40 °C
Materiál krytu	PC V0
Rozměry	51 × 44,5 × 24 mm

Výměna baterie



Upozornění: Před výměnou baterie zařízení odpojte od napájení.

FCC prohlášení

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou mít za následek odebrání oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

Prohlášení o vystavení záření FCC: Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity mají poskytovat přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v obytných prostorech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Není však zaručeno, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky jiného okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu S-MATE je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <https://sonoff.tech/usermanuals>.

Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Adresa	1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, Shenzhen, Guangdong, Čína
PSČ	518000
Web	sonoff.tech
Vyrobeno	v Číně

Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.