

Uživatelský manuál SONOFF SNZB-09P (CZ)

Zigbee siréna · Uživatelský manuál V1.0



Úvod

SNZB-09P je chytrá zvuková a světelná siréna založená na protokolu Zigbee 3.0, nabízející více typů sirénových tónů s maximální hlasitostí až 105 dB. Hlasitost i délku sirény lze upravit podle potřeb a scénářů použití. Díky bezproblémovému propojení s chytrými zařízeními, jako jsou senzory pohybu, dveřní/okenní senzory a kamery, dokáže siréna okamžitě spustit zvukové a světelné upozornění při detekci neobvyklé aktivity nebo změny stavu dveří a oken, a zároveň zasílat notifikace v reálném čase, díky čemuž máte přehled a domácnost je lépe chráněná.



105dB High Decibel



Multiple Siren Tones



Visual Light Alerts

105 dB vysoká hlasitost · Více sirénových tónů · Světelná upozornění



Battery or Wired Power




Tamper Alert



Smart Scene

Napájení baterií nebo kabelem · Upozornění na neoprávněnou manipulaci · Chytrá scéna

Popis zařízení



① LED kontrolka (červená)

- Pomalu bliká (180 sekund): zařízení je v párovacím režimu.
- Svítí 3 sekundy a poté zhasne: úspěšně spárováno.
- Přestane pomalu blikat a zůstane zhasnutá: párování selhalo.
- Jednou rychle zabliká: zařízení nebylo přidáno k bráně; krátce stiskněte párovací tlačítko.
- Dvakrát rychle zabliká: zařízení bylo přidáno k bráně; krátce stiskněte párovací tlačítko.
- Pomalu bliká po dobu 30 sekund: zjištěna neobvyklá komunikace.

② Tlačítko

- Podržení po dobu 5 sekund: zařízení přejde do párovacího režimu (délka párování: 180 sekund).

③ Napájecí konektor (Type-C)

④ Tlačítko napájení (funkční pouze při provozu na záložní baterii)

Technické parametry

Produktová řada	SenseGuard
Název produktu	SenseGuard Indoor Siren
Model	SNZB-09P
MCU	TLSR8656
Vstup	5 V 1 A
Typ konektoru	Type-C
Bezdrátové připojení	Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4
Barva	bílá
Rozměry produktu	81 × 81 × 35 mm
Čistá hmotnost	106 g
Materiál krytu	ABS
Komunikační dosah	až 100 m na volném prostranství
Místo použití	interiér
Pracovní teplota	0 °C až 45 °C
Pracovní vlhkost	0-90 % RH, bez kondenzace
Certifikace	CE/FCC/RoHS

Stažení aplikace eWeLink a přidání brány SONOFF Zigbee

Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Google Play nebo Apple App Store.

Zapnutí napájení zařízení

Připojte USB kabel k zařízení a zapněte napájení. Při prvním zapnutí zařízení automaticky přejde do párovacího režimu a signální kontrolka začne pomalu blikat.

Pokud se párování s bránou nedokončí do 3 minut, zařízení párovací režim opustí. Pro opětovné spuštění párovacího režimu podržte tlačítko zařízení po dobu 5 sekund, dokud kontrolka nezačne pomalu blikat.

VAROVÁNÍ: Používejte napájecí zdroj s parametry 5 V DC / 1 A. Použití nevhodného zdroje napájení může vést k poškození zařízení, přehřátí nebo jinému bezpečnostnímu riziku. Výrobní štítek se nachází na spodní straně zařízení – řiďte se jím při používání a údržbě.

Přidání zařízení naskenováním QR kódu

1. Zvolte „Scan“ (skenovat).
2. Naskenujte QR kód na zařízení.
3. Vyberte „Add Device“ (přidat zařízení). Pokud zařízení opustilo párovací režim, podržte tlačítko po dobu 5 sekund.
4. Zkontrolujte, že LED kontrolka pomalu bliká.
5. Vyberte Zigbee bránu.
6. Vyčkejte, než bude zařízení přidáno.

Kompatibilní brány

Doporučené modely bran SONOFF: ZB Bridge-P, ZBBridge-U, NSPanel PRO, iHost

Kompatibilní brány třetích stran:

- Home Assistant (ZHA/Z2M): používá se společně se zařízeními řady SONOFF ZBDongle.
- Samsung Gateway: Aeotec Smart Home Hub V3

Zařízení podporuje i další brány využívající bezdrátový protokol Zigbee 3.0. Podrobné informace se řídí konkrétním produktem.


Ověření dosahu komunikace

Nainstalujte zařízení na požadované místo a poté stiskněte párovací tlačítko na zařízení. Pokud LED kontrolka dvakrát zabliká, znamená to, že se zařízení a zařízení ve stejné síti Zigbee (router nebo brána) nacházejí v účinném komunikačním dosahu.


Instalace

Vyhňte se instalaci zařízení na místech, kde by mohlo být snadno zakryto nebo náhodně dotčeno.


Metoda 1: Montáž na šrouby




Rotate the base counterclockwise and remove it.



Secure the base to the wall using screws, ensuring the "UP" mark faces upward.




Align the siren body with the base.




Rotate clockwise until it locks securely into

① Otočte základnu proti směru hodinových ručiček a sejměte ji · ② Připevněte základnu ke zdi pomocí šroubů tak, aby značka „UP“ směřovala nahoru · ③ Nasaďte tělo sirény na základnu · ④ Otočte po směru hodinových ručiček, dokud bezpečně nezapadne



Metoda 2: Montáž oboustrannou páskou 3M



Rotate the base counterclockwise and remove it.



Attach the base to the wall using 3M adhesive, ensuring the "UP" mark faces upward.



① Otočte základnu proti směru hodinových ručiček a sejměte ji · ② Připevněte základnu ke zdi pomocí pásky 3M tak, aby značka „UP“ směřovala nahoru · ③ Nasadte tělo sirény na základnu · ④ Otočte po směru hodinových ručiček, dokud bezpečně nezapadne

Tovární nastavení

Podržte tlačítko zařízení po dobu 10 sekund, dokud signální kontrolka rychle pětikrát nezabliká – tím dojde k obnovení továrního nastavení.

FCC prohlášení o shodě

Odpovědná strana: SONOFF TECHNOLOGY LLC. Adresa: 14777 NE 40th St, Suite 201, Bellevue, WA 98007. E-mail: usres@itead.cc. FCC ID: 2APN5-SNZB09P.

1. Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

2. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou mít za následek odebrání oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity mají poskytovat přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v obytných prostorech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Není však zaručeno, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky jiného okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

Prohlášení o vystavení záření FCC: Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Zařízení musí být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a tělem uživatele. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu SNZB-09P je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese <https://sonoff.tech/compliance/>.

Provozní frekvenční rozsah EU	Zigbee: 2405–2480 MHz
Výstupní výkon EU	Zigbee $\leq$ 10 dBm

Za běžných podmínek použití musí být dodržena minimální vzdálenost 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

WEEE - nakládání s odpadem

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), která se nesmí likvidovat spolu se směsným komunálním odpadem. Namísto toho chraňte lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním vysloužilého zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci elektroodpadu, zřízeném státní správou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. S žádostí o další informace o umístění a podmínkách takových sběrných míst se obraťte na instalatéra nebo místní úřady.

VAROVÁNÍ

- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.
- Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.
- Vhození baterie do ohně nebo horké trouby, případně její mechanické rozdrcení nebo rozříznutí, může vést k výbuchu.

Výrobce

Výrobce	Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
Adresa	3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, Čína
Servisní e-mail	support@itead.cc
Web	sonoff.tech
Vyrobeno	v Číně

Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.