



Uživatelská příručka Sonoff RF dálkové ovladače

Děkujeme, že jste si v našem e-shopu www.smart-switch.cz zakoupili chytré zařízení Sonoff.

Spárování dvou zařízení Sonoff na bázi RF

V případě potřeby spárování dvou zařízení Sonoff pomocí RF signálu postupujte následovně:

1. Na spínači Sonoff RF stiskněte párovací tlačítko 2x. Na spínači Sonoff RF R3 stiskněte párovací tlačítko a držte stisknuté po dobu 3s. Na vypínači Sonoff TX2 nebo Sonoff T1 stiskněte dotykové tlačítko a držte jej, dokud nezazní zvukový signál.
2. Na párovaném RF zařízení (Sonoff Remote, RF bateriovém nástěnném ovladači, Sonoff T433, RF bateriovém jednotlačítkovém ovladači, Sonoff RM433) stiskněte tlačítko 1x.

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu, kontaktujte nás. Záruka je 24 měsíců od zakoupení.

Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů



Symbol elektroodpadu. Nepoužitelný elektrovýrobek nesmí být dle směrnice 2012/19 EU vyhozen do směsného odpadu, ale musí být odevzdáný na příslušných místech k ekologické likvidaci. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

EU Prohlášení o shodě

Prodejce prohlašuje, že RF zařízení na základě své koncepce a konstrukce odpovídají příslušným požadavkům Evropské unie.