


Rychlý průvodce SONOFF THS01 (CZ)

Snímač teploty a vlhkosti THS01 · Rychlý průvodce V1.0


Kompatibilní produkty

Snímač THS01 se připojuje pomocí konektoru RJ11 k následujícím zařízením:



Instalace zařízení

Zapojte konektor RJ11 snímače THS01 do příslušné zdířky na zařízení TH Elite nebo TH Origin, jak je znázorněno níže.



Tento návod je český překlad originální dokumentace výrobce pořízený Smart-Switch.cz. V případě rozporu platí anglická verze výrobce.