



BEZDRÁTOVÝ VIDEO ZVONEK S KUKÁTKEM

Tento chytrý bateriový WiFi video

zvonek vám umožňuje

vám umožňuje

otevřít dveře odkudkoli,

ať už jste kdekoli na světě,

snadno vidět,

slyšet a mluvit s návštěvníky pomocí vašeho

chytrého telefonu nebo tabletu.



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Před použitím ji plně nabijte!

INSTALOVAT APLIKACI



POZNÁMKA: Vyhledejte Smart Life / Tuya Smart v Google Play nebo App Store.

KROK 1

VYTVOŘENÍ ÚČTU

Otevřete aplikaci. Postupujte podle pokynů a klepněte na „Registrovat“ pro vytvoření účtu. Nezapomeňte povolit všechna požadovaná oprávnění aplikací.

KROK 2

PŘIDAT ZAŘÍZENÍ

Klepněte na ikonu pro přidání nového zařízení.

KROK 3

Klepněte na QR kód pro přidání nového zařízení. **Poznámka:** Ujistěte se, že je váš telefon/tablet připojen k Wi-Fi před nastavením Wi-Fi u zařízení.

KROK 4

Podržte tlačítko na obrazovce po dobu 5 sekund pro spuštění režimu konfigurace Wi-Fi, jakmile uslyšíte hlasovou výzvu, klepněte na „Další“. „ (ujistěte se, že je směrovač v dosahu 2 metrů)

KROK 5

Zadejte heslo k WIFI pro konfiguraci WIFI
TIP:
NASTAVENÍ WI - FI NEFUNGUJE
Zkuste restartovat váš router .

KROK 6

Přiblížte svůj telefon k zařízení asi na 10–20 cm pro usnadnění skenování QR kódu.

KROK 7

APLIKACE / ZAŘÍZENÍ

PŘIPOJIT Jakmile je

nastavení Wi - Fi dokončeno a uslyšíte hlasové oznámení potvrzující úspěšnou konfiguraci Wi - Fi, klepněte na „ DOKONČIT “

HOTOVO ! INSTALACE ZAŘÍZENÍ

Poznámka : Podporováno pouze produkty s tlačítkem .

AUTOMATICKY SE PROBUDÍ

Klepněte na obrázek
Rychlý přístup přes aplikaci do 3 sekund .

DÁLKOVÝ ZOBRAZENÍ produktu s tlačítkem

UPOZORNĚNÍ

POHOTOVOST

REŽIM

obdržíte push notifikaci. Klepněte pro pokračování.

FUNKCE

ROZHRANÍ

APLIKACE

KLEPNĚTE PRO POŘÍZENÍ SNÍMKU O

PODRŽTE PRO MLUVENÍ O

KLEPNĚTE PRO NAHRÁNÍ VIDEO →

ŽIVOTNOST BATERIE

Rychlá nastavení

Na-

stavení

PIR

Nabídka nastavení

Rychlá nastavení

FUNKCE

APLIKACE ZAŘÍZENÍ

Po instalaci aplikace přejděte

k informacím o zaří-

zení klepnutím na přidání

zařízení. Zde můžete

prohlížet snímky,

video, měnit nastavení

Wi-Fi, zařízení sdílet nebo

smazat.

Tuto funkci lze aktivo-

vat POUZE PO úspěšném

přidání aplikace do va-

šeho telefonu.

Když jsou zapnuty

pir alarmy (PIR).

budete na svém telefonu upozor-

něni pokaždé, když dojde k pohybu

nebo je pokus o krádež.

se pokouší.

PŘEHRÁVÁNÍ

Klikněte na „Přehrávání“ pro kontrolu

záznamů na SD kartě *

Zařízení podpo-

ruje pouze TF

karty FAT32

třídy 10 a vyšší.

SDÍLENÍ

S JINÝMI TELEFONY

Toto zařízení může podporovat až 4 uživatele.

Sdílení uživatelé: Sdílení uživatelé mohou přidat zařízení sta-

žením a instalací aplikace a naskenováním sdíleného QR kódu

před pokračováním. Správcem (vlastníkem zařízení).

Krok 1:

Vyberte zařízení, které

chcete sdílet.

Krok 2:

Klikněte na „Nastavení“

, zvolte sdílení zařízení.

Krok 3:

Klikněte na „Přidat sdílení“

Krok 4:

Zadejte účet, se kterým

chcete sdílet, do pole pro

účet.

Krok 5:

Když je vstup

Po dokončení klikněte v

pravém horním rohu na „Hotovo“.

Sdílení dokončeno!

MONTÁŽ

INSTALACE NA ZEĎ

Užitečné tipy :

1. Do not pull the cable too

Obtížné během instalace

2. The cabinet is absolute

transmission, please do not fold it

Krok 1:

Vložte šrouby

do otvoru zařízení

Krok 2:

Prostrčte kabel otvorem ve

dveřích a montážní deskou ,

a poté utáhněte šrouby

Krok 3:

Zapojte kabel a přicvakněte

jej na správné místo LCD zařízení ,

a zavěste na ocelovou desku .

ODSTRAŇOVÁNÍ

PROBLÉMU

Přejděte do nastavení aplikace a vypněte poplach proti manipulaci .

NEZAPNE SE :

Ujistěte se, že je zařízení

správně nabitě .

ZAŘÍZENÍ SE PO PRVNÍM POUŽITÍ NEZAPNE :

Pokud zařízení sundáte z montážní desky, zatímco je zapnutá funkce

poplachu proti manipulaci, může se zařízení deaktivovat .

Jednoduše ho vraťte na montážní desku a stiskněte

tlačítko zvonku .

ZAŘÍZENÍ SE PO PRVNÍM POUŽITÍ NEZAPNE :

Pokud při zazvonění po úspěšném nastavení zařízení

zobrazí zprávu „Připojení selhalo, zkontrolujte

správné nastavení Wi-Fi“, může být mezi

routerem a zařízením příliš mnoho překážek (

obvykle zdí), které zeslabují signál .

Bezpečnostní opatření při in-

stalaci zvonku

1. Připojovací vodič produktu je citlivá a přesná součást,

a během instalace byste měli zkontrolovat polohu upevňovací ko-

vové desky při šroubování, aby nedošlo k rozmáčknutí připojova-

cího vodiče, a nepřitahujte vodič násilím.

2. Veškeré operace musí být dokončeny ve vypnutém stavu, připojovací

kabel obsahuje vícenásobné datové přenosy, nesmí se stlačovat!

3. Prosím, připojte kamerovou hlavu a obrazovku správným směrem,

poté nastavte Wi-Fi připojení a nainstalujte je na dveře.

ČÁSTI

A SPECIFIKACE

Vestavěná baterie

LCD obrazovka

Reproduktor

Tlačítko

Indikátor nabíjení

port pro TF kartu

USB nabíjecí port

USB nabíjecí port pro TF kartu

Datový kabel

Základna zástrčky

Datový kabel

Základna zástrčky

Mikrofon

PIR

IR senzor

IR LED

Cočka

Cočka

LED dioda

Tlačítko

datového kabelu

(Vzhled 1)

(Vzhled 2)

Upozornění: Všechny zde uvedené fotografie slouží pouze jako ilustrace,

Specifikace odpovídají fyzickému produktu.

SPECIFIKACE:

MATERIÁL: slitina hliníku

VELIKOST LCD: 4,3 palce

ROZLIŠENÍ DISPLEJE: 1080P

PODPOROVANÉ TELEFONY: Android, iOS

DETEKCE POHYBU: Podpora PIR

REŽIM WI-FI: 802.11 b/g/n

VSTUP/VÝSTUP: Vestavěný mikrofon, obousměrný zvuk

NOČNÍ VIDĚNÍ: s IR LED, noční vidění až 1-3 metry

ULOŽIŠTĚ: Cloudové úložiště a TF karta (max. 128 GB)

BATERIE: 5000mAh baterie, nabíjená přes USB (5V, 1A)

UŽIVATELSKÉ ÚČTY: Celkem 4 uživatelé (správce a sdílení uživatelé)

CERTIFIKACE: CE, FCC, ROHS