

Chytrý spínač Wi-Fi

Model: TYTE-D1

Upozornění:
Nedotýkejte se
konektoru senzoru.
Z bezpečnostních dů-
vodů před zapnutím na-
pájení nejprve při-
pojte senzor.



Parametry:

Vstupní napětí: AC 85–250 V

Max. proud: 16 A

Standard Wi-Fi: Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n + Bluetooth

Přesnost zobrazení teploty: 0,1 °C

Provozní teplota: -20 °C až 70 °C

Rozměry: 96 × 53 × 31 mm

Kontrolní seznam před použitím zařízení

- Váš chytrý telefon nebo tablet je připojen k 2,4GHz Wi-Fi s přístupem k internetu.
- V telefonu je třeba zapnout Bluetooth.

- Máte správné heslo Wi-Fi.
- Váš chytrý telefon nebo tablet musí mít přístup do obchodu App Store nebo Google Play.
- Váš router má vypnuté filtrování MAC adres.

Uživatelská příručka

- Aplikaci si můžete stáhnout vyhledáním „Tuya Smart“ v obchodech s mobilními aplikacemi nebo naskenováním následujícího QR kódu




2 Zaregistrujte si účet Tuya Smart.


3 Pokud již účet Tuya Smart máte, jednoduše se přihlaste.

Přidat zařízení

- 1 Nejprve zařízení resetujte: pokud indikátor sítě rychle bliká (0,55× za sekundu), resetování přeskočte.
> Zapněte napájení
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko Reset po dobu 6 sekund, dokud indikátor sítě nezačne rychle blikat (jednou za 0,5 s).



2 Klepněte v pravém horním rohu aplikace Tuya Smart na možnost „Automatické skenování“, několik sekund počkejte. Po nalezení zařízení klepněte na možnost „Další“



3 Vyberte síť Wi-Fi 2,4 GHz a zadejte heslo.



4 Pojmenujte zařízení.




6 Pokud dojde k odpojení sítě, spínač se automaticky přepne na ovládání telefonu přes Bluetooth.

6 Klepnutím na tlačítka zapnutí/vypnutí v aplikaci můžete zařízení ovládat; ruční ovládání spínače se také může v aplikaci zobrazovat v reálném čase.

Funkce aplikace



Klepnutím sem otevřete rozhraní pro ovládání všech funkcí.



1. Přidat
2. Upravit
3. Upravit
4. Upravit
5. Upravit
6. Upravit
7. Upravit
8. Upravit
9. Upravit
10. Upravit

1. Časovač
2. Odpočet
3. Statistiky
4. Vlhkost
5. Energie
6. Nastavit
7. Teplotní rozsah
8. Zpoždění zapnutí
9. Upozornění při zapnutí
10. Nastavení jednotky teploty
11. Kalibrace teploty

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Na domovské stránce aplikace klepněte na ikonu v pravém dolním rohu rozhraní.

