Laxihub

Powered by tuya Intelligence Inside

Návod k obsluze

Venkovní IP kamera

F1-TY



Obsah sady

Podívejte se na tento seznam všech prvků.



Kamera



Rukojeť



Šrouby pro montáž držáku



Kolík



Kabelové matice

Šroubovák



Podpora štítu



Vodotěsný kryt



Návod k obsluze

Šrouby

Popis produktu



Napájení	AC 100~240V
Kontrolní ukazatel	• Pokud červený indikátor svítí neustále, znamená to, že síť kamery je nesprávná. • Pokud indikátor bliká červeně, znamená to, že zařízení čeká na připojení k síti Wi-Fi. • Pokud modrý indikátor svítí trvale, znamená to, že jednotka pracuje správně. • Pokud indikátor bliká modře, znamená to, že se zařízení právě připojuje.
Mikrofon	Slouží k záznamu zvuku
Slot pro kartu SD	Podpora místních paměťových karet SD (max. 128 GB)
Tlačítko Reset	Stisknutím a podržením tlačítka "reset" po dobu 5 sekund resetujete přístroj (pokud byla nastavení změněna, budou obnovena na výchozí tovární nastavení).
Osvětlení	Ruční nebo automatické zapínání a vypínání osvětlení

Montáž



Evropský region

Pokud jsou kabely umístěny ve venkovním prostředí, doporučujeme použít dodaný vodotěsný kryt.

POZNÁMKA: V různých zemích se mohou lišit barvy kabeláže. Propojte prosím vodiče stejné barvy dohromady.



Připevněte zařízení k držáku



Pozor

A. Připevněte fotoaparát.
B. Nastavte úhel.
C. Nastavte směr a polohu kamery podle svých preferencí.

Konfigurace

- Připojení

Zapojte fotoaparát do zásuvky. Když je systém připraven k použití, ozve se zvukový signál.

- Vyhrazená aplikace

Stáhněte si naši aplikaci Smart Life naskenováním QR kódů níže nebo vyhledáním v obchodě s aplikacemi. Nastavení dokončete podle pokynů v aplikaci.



Podporované systémy a zařízení

iPad iOS Android Stáhněte si aplikaci (iOS/Android)

- Registrace

Krok 1 Otevřete aplikaci Smart Life, klikněte na "Zaregistrovat se" a vyberte svou zemi nebo oblast. Zadejte své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu a poté klikněte na "Get Verifica- tion Code".





Krok 2 Zadejte ověřovací kód a vytvořte heslo, které musí obsahovat kombinaci čísel a písmen, ne méně než 6 znaků. Poté klikněte na tlačítko "Přihlásit se".





Poznámka: Ujistěte se, že jsou směrovač, fotoaparát a mobilní telefon v těsné blízkosti.

Konfigurace kódu QR

Poradenství

1. Zařízení podporuje pouze síť WiFi 2,4 GHz. Ujistěte se, že používáte bezdrátový směrovač, který podporuje pásmo 2,4 GHz.
2. Postupujte podle návodu k obsluze a ujistěte se, že je heslo zadáno správně.

Správná konfigurace

Krok 1 Otevřete aplikaci Smart Life, klikněte na tlačítko "+" a vyberte možnost "Video Surveillance".





Krok 2 Zkontrolujte, zda kontrolní ukazatel začal rychle blikat. Klikněte na "QR Code" a poté na "Next".





Krok 3 Zadejte heslo WiFi, klikněte na tlačítko "Další" a poté naskenujte kód QR pomocí fotoaparátu.



Vzdálenost přibližně 20 cm



Krok 4 Po pípnutí zařízení klikněte na tlačítko "I Heard a Prompt". Konfigurace může být dokončena přibližně za 30 sekund.





Často kladené otázky

Otázka: Pokud ukazatel průběhu během konfigurace nedosáhne 100 %, znamená to, že se konfigurace nezdařila?
Odpověď: Tento fotoaparát podporuje pouze síť WiFi 2,4 GHz. Ujistěte se, že používáte bezdrátový směrovač, který podporuje pásmo 2,4 GHz.

Otázka: Co když se živý obraz nedá správně zobrazit?
Odpověď: Zkontrolujte, zda je síťové připojení správné. Doporučujeme umístit kameru do blízkosti směrovače nebo zařízení resetovat a poté znovu přidat.

Otázka: Proč je fotoaparát po resetování stále v seznamu zařízení? Odpověď: Funkce resetování resetuje pouze síťovou konfiguraci fotoaparátu, zatímco ostatní nastavení včetně informací o fotoaparátu zůstávají v aplikaci. Chcete-li kameru odstranit, odstraňte ji ze seznamu zařízení v aplikaci.

Otázka: Jak přepnu síť kamery na jiný směrovač?
Odpověď: Nejprve zařízení z aplikace odeberte a/nebo jej resetujte a poté jej znovu přidejte.

Otázka: Proč zařízení nerozpozná kartu SD?
Odpověď: Doporučujeme vložit kartu SD při vypnutém napájení. Zkontrolujte, zda je karta SD správně vložena a zda je její formát FAT32. Při problémech se sítí nemusí být možné kartu SD přečíst.

Otázka: Proč nemohu přijímat oznámení z aplikace v mobilním telefonu?
Odpověď: Ujistěte se, že aplikace byla po registraci spuštěna v mobilním telefonu a že v ní byly povoleny funkce připomenutí. Zkontrolujte, zda jsou v systému telefonu p o v o l e n a oznámení a souhlasy.

Funkce zařízení

- Řízení osvětlení

Osvětlení lze zapínat a vypínat pomocí časovače nebo nastavení PIR.

- Obousměrný zvuk

Kamera poskytuje v aplikaci pohled a hlas volajícího.

- PIR

Když kamera zjistí, že se v její blízkosti někdo zastavil, automaticky obdržíte zprávu s informacemi na mobilní telefon.

- Nahrávání

Nahrávejte video pomocí karet SD s dostatečnou kapacitou.

- Denní a noční režim

Tento režim umožňuje eliminovat rušení bez ohledu na denní dobu.

Den

Noc

Správná likvidace odpadu

Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí likvidovat společně s ostatním komunálním odpadem. Musí být sbírán odděleně a likvidován na určených sběrných místech. Zajištěním správné likvidace předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru by měl být v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadů v oblasti životního prostředí. Výrobky odneste zpět do obchodu nebo využijte tříděný sběr odpadu, který nabízí místní úřad.

Zjednodušené prohlášení o shodě

Výrobce: Arenti Europe B.V.
Adresa: Zandsteen 50, 2132 MR, Hoofddorp, the Netherlands

Výrobek: WiFi IP Camera
Model: F1-TY

Rádiová frekvence: 2412-2472 MHz (802.11b/g/n20), 2422~2462 MHz (802.11n40)
Max. výkon rádiové frekvence: 17,95 dBm

Tento výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice 1999/5/ES.
Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese:
https://files.innpro.pl/Laxihub

Bezpečnostní opatření:

1. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.
2. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru.
3. Zajistěte, abyste mohli zařízení v případě nouze rychle odpojit od zdroje napájení.
4. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
5. Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah hořlavých materiálů a dodržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních objektů.
6. Při nabíjení nikdy zařízení nezakrývejte.
7. Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce.
8. Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně hasí, vybavte se hasicím listem.

Ochrana životního prostředí

Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.

CE Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie. Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrob-cem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečno-sti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvede-ny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravi-delně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebu-de-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Akumulátor LI-ION
Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Akumulátor LIPO
Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Podrobné informace o záručních podmínkách distributora / výrobce jsou k dispozici na adrese: https://serwis.innpro.pl/gwarancja